3M ESPE

RelyX™ U200

(en) **Self-adhesive Resin Cement**

(cs) **Cement samoadhezivní univerzální kompozitní pryskyřice**

(hu) **Önadhezíves kompozit cement**

(pl) **Samoprzylegający cement do osadzania prac protetycznych**

(ro) **Cimenturi rășini compozite autoadezive**

Instructions for Use
Инструкция по применению
Használati útasítások
Указания за употреба
Instrucja użycia
Uputa za upotrebu
Instrucțiuni de utilizare

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str.1
41453 Neuss / Germany

3M, ESPE, Cclet, Lava, RelyX and SmrLas are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
© 2019, 3M. All rights reserved.

30100116840/02

CE 0123

(en) ENGLISH

Product Description
RelyX™ U200 is a dual-curing, self-adhesive resin cement for manual mixing. It is used for the adhesive cementation of indirect ceramic, composite, or metal-based restorations, such as crowns, posts and screws. When RelyX U200 is used, bonding and conditioning of the tooth structure are not necessary. The cement is available in various shades.
RelyX U200 contains 6-functional (methacrylated) phosphoric acid esters, filler particles and initiators. The material is radiopaque. The filler content is 45 vol% to approx. 72 wt%, the mixing ratio, based on volume, is 1 part base paste : 1 part catalyst.

Indications
- Final cementing of all ceramic, composite, or metal inlays, onlays, crowns, and bridges; 2-3-unit bridges to Maryland and Ivoclar Vivadent bridges (contraindicated for patients with bruxism or periodontitis)
- Final cementing of posts and screws
- Final cementation of all ceramic, composite, or metal restorations on implant abutments
- Final cementation of Lava™ zirconia built-ups for two-piece abutments – only in accordance with the Instructions for Use for Lava™ Frame or Lava™ Plus respectively

Indications such as Maryland and inlay/onlay bridges (resin bonded bridges) demand especially high adhesive bond strength, regardless of the manufacturer of the cement and restoration, these indications may be exposed to a higher risk of decementation. To achieve an optimal result when using RelyX U200, please refer to the sections "Tooth Preparation" and "Pre-treatment of Maryland and Inlay/Onlay Bridges".

Precautions/ Measures

For Patients and Dental Personnel
- Base paste: contains sodium persulfate that may trigger an allergic reaction in certain individuals when inhaled. This product may not be appropriate for use in those individuals with known sensitivity to sulfites since a cross-reaction may occur with sodium persulfate.

For Patients
- This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. To reduce the risk of allergic reactions, minimize exposure to these materials. In particular, avoid exposure to uncured product. If skin contact occurs, wash skin with soap and water.
- The base paste contains BHT and a redox-system; gloves are recommended.
- Acrylates may penetrate commonly used gloves. If the product contacts the gloves, remove and replace the glove, wash the hands immediately with soap and water and then re-glove.
- If allergic reactions occur, seek medical attention as needed.
- 3M MSDSs can be obtained from www.mmm.com, or contact your local subsidiary.

Procedures during Processing
- Seal temporary restorations using a eugenol-free product (e.g., with RelyX™ Temp NE). The use of temporary cements containing eugenol can inhibit the polymerization process of RelyX U200 during the final cementing.
- Do not use hydrogen peroxide (H_2O_2) or sodium hypochlorite (NaHOCl) as the residues can adversely affect the adhesive strength and setting reaction of RelyX U200.

Pulp Protection
To avoid pulpal irritation, cover areas in close proximity to the pulp by applying small amounts of hard-setting calcium hydroxide material. To avoid bite pressures during the cementing of the final restoration, the height of occlusion should be applied prior to taking an impression for the final restoration.

Tooth Preparation

Preparation of the Cavity/Tooth Stump
- Prior to final cementation, clean the prepared stump or the cavity thoroughly with pumice (fine grain) free with a water spray, and lightly dry in only 2–3 bursts of water-free and oil-free air, or use cotton pellets to dry it off. Do not overdry!
- The cavity should be just dry enough that the surface has a slightly glossy appearance. As is the case with any permanent cement, overdrying can lead to post-operative sensitivity.

Do not use substances such as desensitizers, disinfectants, astringents, dentin sealants, rinsing solutions containing EDTA, scanning powder, etc., after the final cleaning with pumice (dry) and a water spray. Their residues may have a detrimental effect on the bonding strength and setting reaction of the cement.

Preparation of Dental Casing
- Treat the root canal endodontically as usual (root canal filling with gutta-percha and removal of the root canal filling, leaving 4 mm of gutta-percha apically).
- Clean the root canal with a 2.5%–5.25% solution of sodium hypochlorite (NaOCl).
- Rinse immediately with water and dry with paper points.
- We recommend the use of a rubber dam during the cementation of posts.

Preparation for Maryland and Inlay/Onlay Bridges
Abutment teeth must have an adequate enamel surface for bonding. They should be healthy or only slightly restored and the periodontal conditions should be good. It is the sole responsibility of the dentist to ensure proper selection of indication and technique. The guidelines of the relevant national professional associations should be observed for such indications.
- Prepare retentive cavities such as slots, pits and/or approximal grooves.
- Use a rubber dam and keep the cavity free of any contamination during cementation.
- Etch the enamel surface of the cavity with 37% phosphoric acid for 15–20 sec., then rinse thoroughly with water and dry with water-free and oil-free air. In the case of exposed dentin, make sure to selectively etch the enamel to avoid post-operative sensitivity.

Trial Fitting of the Restoration
- Remove the temporary restoration and thoroughly clean the tooth surface of any residue from the temporary cement.
- Make a trial insertion of the final restoration and check its fit and contact points.
- To allow viscosity silicone is used for the trial fit, the silicone residue must then be removed completely.
- For glass ceramic restorations, do not check the occlusion until the restoration has been cemented. Breakage could occur if bone prior to being cemented in place.
- Avoid any contamination whatsoever of the surfaces to be treated during pre-treatment and until the final cementation.

Pre-treatment of Restorations
Pre-treatment of Metal Restorations
Please follow the instructions for use of the restoration material. In the absence of cleaning instructions, we recommend the following procedure:
- Sandblast surfaces to be cemented. Use 30 or 50 µm aluminum oxide at a pressure of 2 bar (30 psi) to create a roughened matte surface appearance.
- Clean the blasted surface with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
- Surfaces must be cleaned after try-in (sodium hypochlorite (NaOCl)/5% solution is recommended), rinsed with water, and dried.

Pre-treatment of Etchable Glass Ceramic Restorations
Please follow the instructions for use of the restoration material. If the manufacturer has not provided cleaning instructions, we recommend the following procedure:
- Sandblast surfaces to be cemented. Use 30 or 50 µm aluminum oxide at a pressure of 2 bar (30 psi) to create a roughened matte surface appearance.
- Clean the blasted surface with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
- Surfaces must be cleaned after try-in (sodium hypochlorite (NaOCl)/5% solution is recommended), rinsed with water, and dried.

Pre-treatment of Zirconia and Aluminum Oxide Ceramic Restorations
Please follow the instructions for use of the restoration material. If the manufacturer has not provided cleaning instructions, we recommend the following procedure:
- Sandblast surfaces to be cemented. Use 30 or 50 µm aluminum oxide at a pressure of 2 bar (30 psi) to create a roughened matte surface appearance.
- Clean the blasted surface with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
- Surfaces must be cleaned after try-in (sodium hypochlorite (NaOCl)/5% solution is recommended), rinsed with water, and dried.

Alternative 2:
- Coat (activate) the restoration surface to be luted with the micro-blasting device Cclet Prep and the blast-nozzle aperi Cclet Sand from a distance of 2–10 mm and vertically to the surface for 15 sec. see instructions for use for Cclet Prep and Cclet Sand.
- Blow away any residues of the blasting agent with water-free and oil-free air.
- Apply an appropriate silane in accordance with the instructions for use.

For Maryland and Inlay/Onlay bridges, please refer to "Pre-treatment of Maryland and Inlay/Onlay Bridges".

Pre-treatment of Composite Restorations
Please follow the instructions for use of the restoration material. If the manufacturer has not provided cleaning instructions, we recommend the following procedure:
- Sandblast surfaces to be cemented. Use 30 or 50 µm aluminum oxide at a pressure of 2 bar (30 psi) to create a roughened matte surface appearance.
- Clean the blasted surface with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
- Surfaces must be cleaned after try-in (sodium hypochlorite (NaOCl)/5% solution is recommended), rinsed with water, and dried.

Pre-treatment of Glass Fiber-reinforced Posts
Please follow the instructions for use of the post to be used, if the manufacturer has not provided cleaning instructions, we recommend the following procedure:
- Clean the post with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
- When using RelyX™ Fiber Post application of a silane is not required. Other fiber-reinforced posts should be treated in accordance with the relevant instructions for use.

Pre-treatment of Implant Abutments
Please follow the recommendations for the relevant restorative material (e.g., metal, zirconia).

Pre-treatment of Maryland and Inlay/Onlay Bridges
Metal, Zirconia and Aluminum Oxide Surfaces:
- Coat (activate) the restoration surface to be luted with the micro-blasting device Cclet Prep and the blast-nozzle aperi Cclet Sand from a distance of 2–10 mm and vertically to the surface for 15 sec. see instructions for use for Cclet Prep and Cclet Sand.
- Blow away any residues of the blasting agent with water-free and oil-free air.
- Apply an appropriate silane in accordance with the instructions for use.

For etchable glass ceramics, please refer to "Pre-treatment of Etchable Glass Ceramic Restorations".

Dosing
When dosing the first time:
- Remove the dispenser from the foil pouch and note the removal date on the dicker label. Discard the pouch.
- Remove the cap from the dicker dispenser.
- Dispense a small quantity of paste on a mixing pad by pressing down the dicker lever. This yields the filling quantity of base paste and catalyst paste in the dicker. Discard the paste which has been dispensed.

When dosing, always:
- Remove the cap.
- Dispense the paste on a mixing pad:
  - Press the dicker lever and hold it down.
  - When the paste begins to flow, wipe off the dicker openings on the mixing pad. Doing so dispenses the correct volume of the base paste and catalyst paste.
  - Dispense only as much paste on the mixing pad (number of dicks) as required for cementing.
- Cleaning the dicker openings:
  - Wipe the dicker openings with a clean cloth to prevent blockage from cross-contamination of the pastes.
- Replace the cap by pressing until it locks into place noticeably.

Mixing
- Mix base paste and catalyst paste into a homogenous paste within 20 seconds using a spatula. Avoid incorporating air bubbles.
- Then cover the cement with a light protection cover to protect it from intensive light.

Application
- Protect the working area from contamination with water, blood, saliva and saliva substitute during the application and setting phase.
- Apply the mixed cement evenly to the entire cavity and as appropriate to the bottom side of the inlay/onlay, or to the crown with cement.
- Seat the restoration firmly and stabilize long enough for the cement to set.

Application in the Root Canal
- Do not use Lentulo-Spirals to insert the cement in the root canal as this can excessively accelerate setting.
- Syringe cement to the post.
  - As an alternative, the cement can be inserted into the root canal with the aid of an applicator tip, e.g., Centrix™ Needle Tubes (Centrix is a registered trademark of the DUCO based company Centrix); this will minimize the entrapment of air bubbles.
- Immediately place the post in the pretreated root canal; apply moderate pressure to hold it in position. We recommend rotating the post slightly during insertion to avoid the inclusion of air bubbles.

Removal of Excess
Notice on oxygen inhibition: As is the case with all composite materials, RelyX U200 is subject to oxygen inhibition. (O_2, the upper layer (about 50 µm) which is in contact with atmospheric oxygen during the polymerization does not harden. Leaving sufficient excess can help the removal of the uncured layer during shaping/polishing without leaving behind a defect.

Using light-curing:
- After brief curing (about 2 sec using a standard polymerization device), use a suitable instrument (e.g., scaler) to remove the excess. Larger volume excess can be removed more easily.
- Immediately light-cure after removal (see Polymerization and Shaping).

Using self-curing:
- Use a suitable instrument (e.g., scaler) to remove the excess during the self-curing phase (about 3 min after beginning the mixing in the "gel phase").
- Immediately cover the edges of the restoration with a glycerin gel to prevent oxygen inhibition.

Alternatively:
- Remove the excess before polymerization, e.g., using a sponge pellet, while using a suitable instrument to hold the restoration in position.
- Cover the edges of the restoration with a glycerin gel to prevent oxygen inhibition.
- Immediately light-cure or wait for the self-curing to finish (see Polymerization and Shaping).

Polymerization and Shaping
- We recommend light-curing the cement through the restoration when using ceramic and composite work. Select the exposure times appropriate for the number of surfaces (please refer to "Times"). Polymerize the cement through the post when using translucent posts. The exposure time depends on the translucency of the post being used: for RelyX™ Fiber Post, it is 40 sec.
- Shape any remaining uneven areas on the edges of restorations and polish the marginal area with diamond devices, aluminum oxide coated discs (e.g., Sof-Lex™), and diamond polishing pastes.
- Then check the occlusion.

After Shaping
- Carefully check the sulcus of the treated teeth and the surrounding areas: remove any cement residues (e.g., using floss). This is especially important when cementing on implant abutments.

Hygiene and Disinfection
- Clean a contaminated RelyX U200 with cleaning agents commonly used in the dental practice.
- Use a dirt soaked in disinfectant commonly used in the dental practice to disinfect the dicker.

Notes
- RelyX U200 can prematurely polymerize when exposed to natural or artificial lighting. Therefore dispense the paste on a mixing pad only just before mixing and apply immediately after mixing; avoid intensive light exposure during working time.
- Deviations from the specified mixing ratio (1:1) adversely affect the material properties.

Storage and Stability
Store RelyX U200 in the pouch at 15–25 °C/ 59°–77 °F.
After removal from the pouch, use the product within 6 months and before the lapse of the expiration date. Constantly high humidity accelerates the setting and must be avoided.

Customer Information
No person is authorized to provide any information which deviates from the information given in this instructions for use.

Warranty
3M Deutschland GmbH warrants that this product will be free from defects in material and manufacture. 3M DEUTSCHLAND GMBH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

Date of the information: February 2019

(ru) РУССКИЙ

Описание продукта
Цемент RelyX™ U200 – самоадгезивный универсальный композитный цемент для фиксации. RelyX U200 является самоадгезивным композитным цементом двойного отверждения, состоящим из двух компонентов, которые смешиваются вручную. Цемент используется для адгезивной фиксации керамических, композитных или металлических реставраций, таких как вкладки, виниры, стекловолоконные штифты и коронки. Применение данного материала с RelyX U200 применение адгезивной системы или кондиционера не требуется, с помощью данного материала можно фиксировать реставрации.
RelyX U200 содержит фибриновольмасный материал. Пропорция наполнителя составляет 45 об% до приблизительно 72 вес%, соотношение размер частиц составляет (9:60%) около 12,5 мкм. Коэффициент смешивания, в объемном соотношении, составляет 1 часть основной пасты : 1 часть катализатора.

(ru) Эту инструкцию по применению продукта следует хранить на протяжении всего срока службы продукта. Для более подробной информации о более полноценных продуктах, см. соответствующую инструкцию по применению. Изделие разрешено к использованию только, если маркировка изделия хорошо читаема.

Показания
- Постоянная фиксация керамических, композитных или металлических вкладок, накладок, коронок и мостовидных конструкций; 2–3 единицы мостовидных протезов Maryland и мостовидных протезов Ivoclar Vivadent; противопоказано пациентам с бруксизмом или пародонтитом
- Постоянная фиксация штифтов и культевых штифтов
- Постоянная фиксация керамических, композитных или металлических реставраций на абатментах
- Окончательное цементирование надстроек из диоксида циркония Lava для составных двухчастных абатментов – только в соответствии с инструкцией по применению Lava Frame или Lava Plus.

Такие конструкции как мостовидные протезы Maryland и мостовидные протезы с опорой на вкладки (адгезивные мостовидные протезы) требуют чрезвычайно высокой адгезионной прочности соединения. В зависимости от производителя цемента и типа реставрации такие конструкции могут быть подвержены высокому риску расцементирования. Для достижения оптимального результата при использовании RelyX U200, пожалуйста, обратитесь к разделам «Подготовка зуба» и «Предварительная обработка мостовидных протезов Maryland и мостовидных протезов с опорой на вкладки».

Меры предосторожности

Для пациентов и стоматологического персонала
- Основная паста: содержит персульфат натрия, который при вдыхании может вызвать аллергическую реакцию. Этот продукт может быть неприемлем для людей с известной гиперчувствительностью к сульфитам, так как возможно возникновение перекрестной реакции с персульфатом натрия.

Для пациентов
- Этот продукт содержит вещества, которые у определенных людей при контакте с кожей могут вызывать аллергическую реакцию. Избегайте применения этого продукта для пациентов с аллергией и риском аллергической реакции (в особенности при гиперчувствительности).
- При длительном контакте с кожными тканями полости рта необходимо принять обильным количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций, при необходимости, обратитесь к врачу.
- Акрилаты могут проникать через обычные перчатки. В качестве основной пасты используется BHT и редокс-система; рекомендуется использование перчаток.
- Если продукт соприкоснулся с перчатками, снимите и выбросьте перчатки, немедленно вымойте руки с мылом и водой, затем снова наденьте перчатки.
- Если возникают аллергические реакции, необходимо обратиться к врачу.

Для пациентов и стоматологического персонала
- Основная паста: содержит персульфат натрия, который при вдыхании может вызвать аллергическую реакцию. Этот продукт может быть неприемлем для людей с известной гиперчувствительностью к сульфитам, так как возможно возникновение перекрестной реакции с персульфатом натрия.

Для пациентов
- Этот продукт содержит вещества, которые у определенных людей при контакте с кожей могут вызывать аллергическую реакцию. Избегайте применения этого продукта для пациентов с аллергией и риском аллергической реакции (в особенности при гиперчувствительности).
- При длительном контакте с кожными тканями полости рта необходимо принять обильным количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций, при необходимости, обратитесь к врачу.
- Акрилаты могут проникать через обычные перчатки. В качестве основной пасты используется BHT и редокс-система; рекомендуется использование перчаток.
- Если продукт соприкоснулся с перчатками, снимите и выбросьте перчатки, немедленно вымойте руки с мылом и водой, затем снова наденьте перчатки.
- Если возникают аллергические реакции, необходимо обратиться к врачу.

Защита пульпы
Во избежание раздражения пульпы покройте области в непосредственной близости от пульпы небольшим количеством материала на основе гидроксида кальция. Во избежание давления прикуса зашиту пульпы необходимо производить до снятия оттиска для окончательной реставрации.

Подготовка зуба

Подготовка полости/культи зуба
- Перед постоянной фиксацией тщательно очистите культю подготовленного зуба или полость пульпозной пемзы, промойте водным спреем и сильно продуйте воздушным спреем, не содержащим воды и масла. 2–3 воздушными импульсами без примесей воды и масла, или используйте ватные тампоны, для высушивания.
  - Полость должна быть сухой до такой степени, чтобы поверхность твёрдых тканей зуба имела слегка глянцевый блеск. Как при любом цементе для постоянной фиксации, с пересушиванием может привести к возникновению послеоперационной чувствительности.

Используйте такие средства как десенсибилизаторы, дезинфектанты, содержащие вещества, сжимать, растворы для полоскания, содержащие ЭДТА, пасты для скалирования и так, после окончательной очистки суспензией пемзы и водой не рекомендуется. Их остатки могут оказать пагубное воздействие на прочность сцепления и реакцию схватывания цемента.

Подготовка корневых каналов
- Обработайте корневой канал эндодонтически, как обычно (канал пломбируется гуттаперчей, которая затем удаляется из канала и остается лишь 4 мм гуттаперчи близко к верхушке зуба).
- Очистите корневой канал 2,5%–5,25% раствором гипохлорита натрия (NaOCl).
- Сразу же просушите и вытрите бумажными бумажками.
- Во время фиксации штифтов рекомендуется использовать коффердам.

Подготовка мостовидных протезов Maryland и мостовидных протезов с опорой на вкладки
Условия для опорных зубов: достаточная для бондинга площадь поверхности эмали. Потери твердых тканей должны быть минимальными, а состояние десны также должно быть хорошим. Надлежащий выбор показаний и техники входит в ответственность стоматолога. Для определения этих показаний необходимо соблюдать рекомендации соответствующих национальных профессиональных ассоциаций.
- Подготовьте удерживающие элементы, такие как ретенционные площадки и канавки.
- Используйте коффердам и сохраняйте полость препарирования свободной от любого загрязнения во время цементирования.
- Протравливайте эмалевую поверхность полости 37%-фосфорной кислотой в течение 15–20 сек. Затем тщательно промойте водой и высушите с помощью воздушного спрея, не содержащего воды и масла. В случае выступающего дентина во избежание послеоперационной чувствительности осторожно обработайте эмаль по особенностям протравливания эмали.

Пробная примерка реставрации
- Снимите временную конструкцию и тщательно очистите остатки временного цемента с тканей зуба.
- Выполните примерку конструкции и проверьте ее по прикусу.
  - Если цементная фиксированная на коронировую массу силиконового оттискового материала, то затем следует тщательно вымыть все остатки силикона.
  - Если цементная фиксированная, проверяйте прикус только после окончания фиксации, во избежание сколов.
- Избегайте любого загрязнения обрабатываемой поверхности, подлежащих предварительной обработке, до окончательной фиксации.

Предварительная обработка реставраций

Предварительная обработка металлических конструкций
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению материала для создания конструкции. В случае отсутствия инструкции мы рекомендуем следующую процедуру:
- Подвергните пескоструйной обработке цементируемые поверхности. Для создания матовой поверхности используйте оксид алюминия с зернистостью 30 или 50 µм при давлении 2 бар (30 psi).
- Очистите пескоструйную поверхность спиртом и просушите воздухом, не содержащим воды и масла.
- После примерки поверхности должны быть очищены (рекомендуется раствор гипохлорита натрия (NaOCl)/5%), промыты водой и высушены.

Предварительная обработка стеклокерамических конструкций, подходящих для протравливания
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению материала для создания конструкции. Если производитель не обеспечил инструкций, то мы рекомендуем поступить следующим образом:
- Подвергните пескоструйной обработке цементируемые поверхности. Для создания матовой поверхности используйте оксид алюминия с зернистостью 30 или 50 µм при давлении 2 бар (30 psi).
- Очистите пескоструйную поверхность спиртом и просушите воздухом, не содержащим воды и масла.
- После примерки поверхности должны быть очищены (рекомендуется раствор гипохлорита натрия (NaOCl)/5%), промыты водой и высушены.

Альтернатива 2:
- Нанесите (активируйте) поверхность реставрации с помощью микроабразивного устройства Cclet Prep и продольно-скользящего сопла Cclet Sand с расстояния 2–10 мм вертикально относительно металлической поверхности в течение 15 сек (см. инструкцию по применению Cclet Prep и Cclet Sand).
- Удалите все загрязнения струей воздуха, не содержащим воды и масла.
- Затем примените силан в соответствии с инструкцией по применению.

Информацию относительно стеклокерамических конструкций, подходящих для протравливания, см. в «Предварительная обработка стеклокерамических конструкций, подходящих для протравливания».

Дозировка

При дозировке первый раз:
- Выньте пасту-предатор из упаковки и отметьте на наклейке клапана дату извлечения. Выбросьте упаковку.
- Сняв с колпачок с спиндра.
- Нажатием на рычаг клапана выдавите небольшое количество пасты на блокнот для замешивания. Это выдавливает в клапане необходимое основной пасты и пасты катализатора. Выбросьте выдавленную пасту.

При дозировке в последующем времени:
- Снять колпачок.
- Выдавите пасту на блокнот для замешивания:
  - Нажать и удерживать нажатым рычаг клапана.
  - Когда паста начнет течь, вытереть выходные отверстия клапана на блокноте для замешивания. Благодаря этому выдавливается требуемый объем основной пасты и пасты катализатора.
  - Выдавить на блокнот для замешивания только столько пасты (количество щелчков), сколько необходимо для фиксации.
- Очистите отверстия клапана:
  - Во избежание загрязнения и/или взаимного загрязнения пастами протирайте отверстия клапана чистой тканью.
- Нажатием установить обратно колпачок, пока он заметно не зафиксируется.

Смешивание
- С помощью шпателя в течение 20 секунд смешайте основную пасту и пасту катализатора в однородную пасту. Избегайте включения пузырьков воздуха.
- Затем для защиты от интенсивного света накройте цемент светозащитной крышкой.

Применение
- Защитите рабочую область от загрязнения водой, кровью и слюной во время фазы нанесения и отверждения.
- Равномерно нанесите смешанный цемент по всей полости и соответственно на нижнюю часть вкладки или заполните корону цементом.
- Плотно зафиксируйте реставрацию и удерживайте ее в течение времени, необходимого для полного схватывания цемента.

Внесение материала в коронкой канал
- Не используйте для нанесения цемента канал-гонтелиметр Lentulo-Spirals, так как из-за использования может чрезмерно ускорить процесс схватывания.
- Расходовать цемент по конструкции.
  - В качестве альтернативы цемент может быть помещен в корневой канал с помощью наконечника аппликатора (например, Centrix™ Needle Tubes (Centrix является зарегистрированным торговым знаком компании DUCO based Centrix)); это уменьшает захват пузырьков воздуха.
- Немедленно установите поместите штифт в предварительно обработанный корневой канал; приложите небольшое давление для его удержания в положении. Во избежание включения пузырьков воздуха во время введения рекомендуется слегка поворачивать штифт.

Удаление излишка

Указание на ингибирование кислородом: как и все композитные материалы, RelyX U200 подвержен ингибированию кислородом, например, верхний слой (примерно 50 µм), соприкасающийся с воздухом и кислородом во время полимеризации не затвердевает; Оставление достаточного излишка позволяет осуществить полное удаление неотвержденного слоя во время придания формы/ полирования.

Использование отверждения под действием света:
- После непродолжительной светополимеризации (приблизительно 2 сек, с учетом использования стандартного полимеризационного устройства), удалите излишки цемента подходящим инструментом (например, скалером для снятия зубного камня), чтобы удалить излишек. Излишек большого объема можно легко удалить.
- После удаления незамедлительно осуществите светополимеризацию (см. «Полимеризация и придание формы»).

Использование самоотверждения:
- Во время фазы самоотверждения (примерно через 3 мин после начала смешивания в «гелевой фазе»):
- Используйте подходящий инструмент (например, скалер), чтобы удалить излишки во время фазы самоотверждения.
- Во избежание ингибирования кислородом покройте краевые области реставрации глицериновым гелем.

Альтернативно:
- Удалите излишки до полимеризации (например, с помощью губчатой подушечки), воспользовавшись подходящим инструментом для удержания реставрации в положении.
- Покройте краевые области реставрации глицериновым гелем.
- Произведите светополимеризацию или подождите завершения самоотверждения (см. «Полимеризация и придание формы»).

Полимеризация и придание формы
- Рекомендуется светополимеризовать цемент сквозь по всей конструкции, если работа производилась керамическими или композитными материалами. Выберите время облучения в соответствии с количеством поверхностей (см. «Рабочее время»). Полимеризуйте цемент через штифт при использовании полупрозрачных штифтов. Длительность облучения зависит от прозрачности используемого штифта; для RelyX Fiber Post она составляет 40 сек.
- Устраните все выступающие неровности краев и отполируйте края алмазными полировочными материалами, дисками с окисью алюминия (например, Sof-Lex™), и алмазной полировочной пастой.
- Проверьте прикус.

После придания формы
- Осторожно проверьте десневые борозды обработанных зубов и окружающих структур: удалите все остатки цемента, это особенно важно в случае цементирования на абатментах имплантатов.

Гигиена и дезинфекция
- Очищайте загрязненный клинкер с цементом RelyU U200 очищающими средствами, обычно используемыми в зубоврачебной практике.
- Для дезинфекции клинкера используйте обычно используемые в зубоврачебной практике дезинфицирующие салфетки.

Примечания
- RelyX U200 может полимеризоваться быстрее, чем указано, под действием дневного или искусственного освещения. Поэтому необходимо выдавливать пасту на блокнот для замешивания только непосредственно перед замешиванием и наносить ее незамедлительно после смешивания; во время нанесения избегать интенсивного воздействия света.
- Отклонение от указанного соотношения компонентов смеси (1:1) отрицательно сказывается на свойствах материала.

Хранение и устойчивость
Хранить RelyX U200 в упаковке при 15°–25 °C/ 59°–77 °F.
После извлечения из упаковки использовать продукт в течение 6 месяцев и до истечения срока годности. Постоянно высокая влажность ускоряет схватывание, и ее необходимо избегать.

Транспортировка
При транспортировке изделия могут испытывать кратковременное изменение температуры, влияющее на безопасность и характеристики изделия.
Медицинское изделие транспортировать всеми видами транспорта.

Удаление и отходы
Утилизация упаковочного/ежного должна осуществляться в соответствии с национальными правилами.
Утилизация должна осуществляться в соответствии с национальными требованиями.
Медицинские изделия должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» класс отходов Б.

Конструкция

Состав
Базовая паста: Стеклянный порошок обработанный силаном, Стеклянный наполнитель, Обработанный силаном кварц, Диметакрилат, Органическая кислота метакрилатная, Персульфат натрия, Пероксид, Краситель, Стабилизаторы.
Катализатор: Стеклянный порошок обработанный силаном, Обработанный силаном кварц, Гидроксид кальция, Диметакрилат, Метакрилат эфир, Камфора хинона, Натрия гексафторсиликат, Сита заменяемый барбитуровой кислоты, Пигменты, Стабилизаторы.

Технические описания
Размер дозирующей системы Cclicker: размеры, мм: длина 190±5 мм, ширина: 26±3 мм, высота: 13±2 мм;
Блокнот для замешивания: размеры, мм: длина: 98±1, ширина: 70±1, высота: 13±3. Количество листов: 45

Информация для клиента
Сведения о продукте и информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Гарантия
Компания 3M Deutschland GmbH гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M Deutschland GmbH НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия для использования в конкретных его пользователей задачами. В случае обнаружения дефектов изделия в гарантийный период времени, сколько 3M Deutschland GmbH ограничивается ремонтом и заменой данного изделия. Данное медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

Ограничение ответственности
За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M Deutschland GmbH не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, включая гарантию, контракты, небрежность или объективную ответственность.

Информация по состоянию на: февраль 2019 г.

RUS: Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «3М Россия», 123610 г. Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 4, 22-й эт., 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й

- Izgaszanje površine koje treba cementirati. Upotrijebite 30 i 50 µm aluminij-oksidna sredstva za brzo i 90 µm kao fino sredstvo prilagodite hrapavu površinu materijalu zgloba.
- Očistite opeskarenu površinu alkoholom i posušite zrakom bez prisjeva ulja iz kose.
- Nakon završnog zagrijavanja, površine mogu biti očišćene (neposredno se stopina nakrivena hipokloritu (NaOCl 5%)), ispran vodom i osušene.

Predretman intramedikamentih kućišta ojačanih staklenim vlaknima
Mašina dizajnirana za upotrebu za upotrebu intramedikamentnog kućišta. Ukoliko je potrebno prije pričvršćivanja kose osiguraju od navodnog, pomiješajte sa sljedeći postupak:
- Očistite površinu kućišta sterilnim vodom.
- Površinu kućišta sterilnim vodom.
- Površinu kućišta sterilnim vodom.
- Nanesite odgovarajući sloj sredstva za upotrebu za upotrebu.

Za standardizovanje protokola koji se odnosi na pripremu kućišta. Predretman staklenokeramičkih restauracija koje se jelkuju.

Doziranje
Prijem prvog doziranja:
- Ukloniti dispenzer iz omota pakiranja te na njegovu marku označite datum.
- Odbacite prvih 3 kapi.
- S dispenzora uklonite poklopac.
- Na podlogu za miješanje istisnite maj. količinu pasta prilikom prijenosa na ručku dispenzera prema dolje. Time izjednačavate količinu za sljedeće miješanje i kalibrirate base u dispenzeru. Ovu istinutu pastu odbacite.

Prijem doziranja uzeti:
- Ukloniti poklopac.
- Istisnite pastu na podlogu za miješanje
  - Pritisnite ručicu prema dolje i lamu uz zaključa.
  - Kada pasta prestane teći, ponovo otvorite dispenzer na podlogu za miješanje. Ručke se sitne spasnu, vrijeme miješanje i količinu pastu.
  - Istisnite samo onoliko paste na podlogu za miješanje (brz. ljekova") količe je potrebno za cementiranje.
- Čvrsto zatvorite dispenzer.
  - Čistom kpicom obrišite ovene dispenzera kako biste spriječi zadržavanje kose mogu nastati poteškoće pri sljedeći put.
- Pažnom pažnom pažnje pritiskanjem. sve ove vidljive ne sjedine u svoj položaj.

Vremena rada
Vremena rada ovise o temperaturi okoline i o temperaturi usitnia. Niže navedena vremena otvrdne vrijeme za svakodnevne ujetne rada u ordinaci. Kao i kod svakog drugog cementa, cementi sa dvostrukom cementa RelyX U200 značajno se skraćuju pri sobne temperature. RelyX U200 je dizajniran tako da materijal ne se stiga ojeliti na danje i umjetne zuba. Vrijeme rada se značajno skraćuje tijekom rada pod radnom osvjetljenjem!

	min:sek
Vrijeme rada od početka miješanja	02:30

Polimerizacija svjetlošću vaše aktivne 400–500 nm

– jedna površina, odjednom	00:20
– tri ista površina, dodatno	00:20
– RelyX Fiber Post: intrasrednikum kanal	00:40

Samostvrdnjivanje
– vrijeme strojnjenja nakon početka miješanja | 06:00

Miješanje
- Miješajte temeljnu i katalizatorsku pastu u homogenu pastu unutar 20 sekunde pomoću špatule. Istovremeno prianjanje maksimalno.
- Potom zatvorite cement od svjetla kako biste ga zaštitili od interzivne svjetlosti.

Aplikacija
- Tijekom aplikacije i strojnjenja u zaštite rodno područje od kontaminacije vezom, kao: slinom i tekućinom iz gingiva.
- Izmjerljivi cement aplicirajte protukemijerno na zglobnom površinu i po potrebi na zonju pažnju injekcijom ili cementom ispunite krunicu.
- Cement postavite istovremeno i stabilizirajte dovoljno dugo da se cement u potpunosti strdne.

Aplikacija u ručnoj ručnoj kapsuli
- Za ubacivanje cementa u ručnoj zubnoj kapsuli ne koristite lentulo spirale, jer mogu znatno ubrzati strdnjavanje.
- Cementom nanesite na zub.
  - Kao alternativa metodi, cement se može unijeti u ručnoj zubnoj kapsuli pomoću aplikatora, primjerice Centrix® Needle Tubes (Centrix je zaštitni naziv kompanija Centrix iz SAD). toko se smanjuje mogućnost stvaranja zračnih mehura.
- Odmah uvedite kapsulu u predhodnjeni kanal zubnog korijena; primjerice umetnete ili da je zračne na mjesto. Preporučamo njeno okretanje radi boljeg prianjanja, toko bste smanjili mogućnost stvaranja zračnih mehurića.

Uklanjanje viška materijala
Napomena o otklanjanju viškova: Kao i drugim kompozitni materijali. RelyX U200 je podložan otklanjanju viškova. Uklonite ga dok je još u gelastom ili gumastom stanju kako biste izbjegli poteškoće pri otklanjanju. Ostvarljivo vrijeme otklanjanja ovisi o temperaturi usne šupljine. Ostvarljivo vrijeme otklanjanja ovisi o temperaturi usne šupljine. Ostvarljivo vrijeme otklanjanja ovisi o temperaturi usne šupljine.
- Nakon početnog polimerizacije (približno 2 sekunde) koristeći standardni uređaj za polimerizaciju, uklonite interdentalni zaglavnog sloja/zemi oštrim skidačem komercijal. uklonite suvišak materijala. Vele koštine suvišnog materijala se lakše uklanjaju.
- Nakon toga odmah pažljivo provjerite svjetlošću. (pogledajte poglavlje Polimerizacija i održavanje).

Samostvrdnjivanje
- Odgovarajućim instrumentom (skalerom/skidačem kamenca) uklonite suvišak materijala prvotno nakon faze samostvrdnjivanja (približno 3 minute nakon početka miješanja u usti ili).
- Osmislite zrelište rubove restauracije glicerinskim gelom kako biste spriječili inhibiciju kisikom.

Alternativna metoda:
- Uklonite suvišak materijala prije polimerizacije, primjerice korištenjem sonde, kako biste pridržavajući materijal u odgovarajućem položaju za to pridržanim instrumentom.
- Nakone restauracije pažljivo uklonite glicerin gel kako biste spriječili inhibiciju kisikom.
- Nakon polimerizacije svjetlošću fokusira da se dovoli sumostvrdnjavanje (pogledajte poglavlje Polimerizacija i održavanje).

Polimerizacija i održavanje
- Preporučuje se polimerizacija ceramta aparatom za polimerizaciju koji karakteristike za rade sve keramike i kompozitne restauracije. Osobenie odgovarajuće metode polimerizacije pogledajte poglavlje „Upute za uporabu, radu"). Polimerizacije svjetlošću kroz keramiku kroz keramiku preporučuje se.
- Vrijeme izlaganja ovisi o stupnju prozirnosti (pogledajte poglavlje „Za RelyX Fiber Post kolčice uvijek se sekuru).
- Uklonite sva preostala nezarena područja i spužvaje marginalna područja pomoću finog dijamantnog instrumenta. Upotrijebite skalera ili sličnog alata.
- Potom provjerite okluziju.

Nakon održavanja
- Pažljivo provjerite sukluse instrumenti zuba i okolini područja, uklonite preostali cement. To je posebice važno prilikom cementiranja na potpornje implantata.

Higijena i održavanje
- Kontaminirane površine RelyX U200 ostatke uobičajenim sredstvima za čišćenje u upotrebi vaše stomatološke ordinacije.
- Kroženo unijenemo u odgovarajuće sredstvo za dezinfekciju vaše stomatološke ordinacije dezinfekcijskim.

Bijelake
- RelyX U200 može biti polimeriziran nego što je u opnaboru ako se ispod cirkuma ili umjetnom zubi). Stoga pazi: ostavite na podvrgnuti za miješanje naposrednog prije mjedanja te aplicirajte naposredno nakon miješanja: istovjetno uključuje istovremeno svjetlosti kisikom aplikacija.
- Neodržavanje navedenih omjera miješanja (1:1) negativno utječe na značajke materijala.

Skladištenje i rok trajanja
RelyX U200 čuvajte i vrećici pri 15–25 °C / 59–77 °F.
Pri vađenju iz vrećice iskoristite predzvuk unutar 6 mjeseci. a prije iskeka roka vrijeme od. Stalna visoka ilaga ubrzava strdnjavanje te se treba izbjegavati.

Obavijesti za kupce
Niže nje navedeni dostat informacije koje odstupaju od informacija sadržanih u ovim uputama.

Garancija
3M Deutschland GmbH jamči da će ovaj proizvod biti bez greške u materijali izradi, 3M Deutschland GmbH NE DAJE NIKAKVA DRUGA JAMSTVA UKLJUČUJUĆI SVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA KAO ŠTO JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA MOGUĆNOST PRODAJE ILI PRIKLADNOST ODREĐENOJ NAMJENI. Korisnik sam snosi prisutbi ili prošved primjenom odnosno rabom. Ne su u jamstvenom roku ove povrede utemi greške, vade će isključive pravo, a jedina dawaza kompanije 3M Deutschland GmbH bit će proizvod zamjena ili ga povrata.

Ograničenje naknade

HU MAGYAR

Termékleírás
A RelyX™ U200 egy kettős kötésű (kémiai) önkondicionáló, kötő keverésű rögzítőcement. Fekete tasnimb, kompozit vagy fém indirekt restaurációk beállítás gyökércsapos és csapos-magrészből rögzítésére alkalmazható. A RelyX U200 termék felhasználásával nem szükséges a bajanyag kondicionálása, előkezelése.
A rezonánszmentes időtartású orvánnyalakítóan kapható.
A RelyX U200 termék összetételében bitumkoncéptje (metjenit) aromatizált tartalmaz. A cementum tejfolyamyek tefogatsnyen ki. dőn, a szemcsenagyság (0,90%) 16,5 µm. A bázispaszta és a katalizátorpaszta tefogc semmi kiemelés aránya 1:1.

Indikációk
- A használja gyártási a termék felhasználásának szükséges megkérdező. A következőkben megemlítésre kerülő termékeket kipróbáltuk rendszerrel a hozzájuk tartozó használati utasítások sé részletes kipróbáltuk. A termékek csak akkor szabad felhasználni, ha a termékmegfelelés egyértelműen állapítható.

Fémhomlokfal terület
- Keramia, kompozit vagy fém inlay, onlay részmegfelelő, koronák és hídak vagylagos rögzítése: 2–3 nap. Manyland hídak és 3 tagú inlayonlay hídok (fémalapú fémhomlokfalakkal rendelkező hídrészben szerepelő pontenciális) alkalmazható.
- Csapok és csavarok vagylagos rögzítése
- Keramia, kompozit és fém helyreállítások vagylagos rögzítése implantátumtáblajelnélkülire
- Lisa™ önkondicionáló fokpírmanyek vagylagos rögzítése kétrészes műcsonkhoz – Kortárja a Lisa™ Frame, Lisa™ a Lisa™ Plus használati utasításában találhatók.

Az olyan nőkülönök, mint a Manyland hídok és inlay/onlay hídok (gyerekviselő hídok) különösen nagy ragasztási erőkkel rögzítjenek. A cement és a restauráció gyártójának figyelembe kell vennie az esetleges ellenjavallatokat.

Ellenjavallatok
- Ne használja a RelyX U200 cementet, ha a beteg ismert túlérzékenységet mutat a termékben szereplő összetevők bármelyikével szemben.
- Ne használja a RelyX U200 cementet, ha a beteg ismert túlérzékenységet mutat a termékben szereplő összetevők bármelyikével szemben.

Interakciók és egyéb kölcsönhatások
Kérjük, tekintse a restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő irányelvek javasoltak:
- A ragasztandó felületeket homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- Tisztítsa meg a fogkövet homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- Tisztítsa meg a fogkövet homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.

Fém, zirkónium és alumínium-oxid felületek:
- A restaurációt ragasztás előtt homokfúvó szűkítő homokfúj a Cullet Prep mikrofúvó berendezést és a Cullet Sand homokot alkalmazva, 1 bar (~2 N/mm²) nyomás mellett, 2–3 másodpercig. Ezután öblítse le a felületet vízzel, majd szárítsa meg vízmentes olajmentes levegővel. Cullet Prep homok használati utasítását.
- Az alumínium-oxid felületeket homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- A 3M Deutschland GmbH Kézikönyvében található egyéb tisztítási módszereket is használhatja.

Cirkónium-oxid/alumínium-oxid kerámia restaurációk előkezelése
Kérjük, kövesse a restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő irányelvek javasoltak:
- A ragasztandó felületeket homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- Tisztítsa meg a fogkövet homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- A restaurációt ragasztás előtt homokfúvó szűkítő homokfúj a Cullet Prep mikrofúvó berendezést és a Cullet Sand homokot alkalmazva, 1 bar (~2 N/mm²) nyomás mellett, 2–3 másodpercig. Ezután öblítse le a felületet vízzel, majd szárítsa meg vízmentes olajmentes levegővel. Cullet Prep homok használati utasítását.
- Az alumínium-oxid felületeket homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- A 3M Deutschland GmbH Kézikönyvében található egyéb tisztítási módszereket is használhatja.

Cirkónium-oxid/alumínium-oxid kerámia restaurációk előkezelése
Kérjük, kövesse a restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő irányelvek javasoltak:
- Az üvegkerámia restaurációt borgazdaságok fúvóanyaggal (körülbelül 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- Ezután öblítse le a felületet vízzel, majd szárítsa meg vízmentes olajmentes levegővel.
- A kiválasztó fejlesztése – az utasítások követése – vigyázni kell az érintett felületre egy erre alkalmas szilánozó anyagot. (pen ol).
- a RelyX™ Ceramic Primer – a használatban használati hogyuk hanu, majd teljesen szárítsa meg. hogy az időszer maradék nélkül alkalmazzanak.

Cirkónium-oxid/alumínium-oxid kerámia restaurációk előkezelése
Kérjük, kövesse a restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő irányelvek javasoltak:
- Az üvegkerámia restaurációt borgazdaságok fúvóanyaggal (körülbelül 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- Ezután öblítse le a felületet vízzel, majd szárítsa meg vízmentes olajmentes levegővel.
- A kiválasztó fejlesztése – az utasítások követése – vigyázni kell az érintett felületre egy erre alkalmas szilánozó anyagot. (pen ol).
- a RelyX™ Ceramic Primer – a használatban használati hogyuk hanu, majd teljesen szárítsa meg. hogy az időszer maradék nélkül alkalmazzanak.

Előkezelés a keverési fogyasztási szakaszban
Kérjük, kövesse a restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő irányelvek javasoltak:
- A restaurációt ragasztás előtt homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- Tisztítsa meg a fogkövet homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- A restaurációt ragasztás előtt homokfúvó szűkítő homokfúj a Cullet Prep mikrofúvó berendezést és a Cullet Sand homokot alkalmazva, 1 bar (~2 N/mm²) nyomás mellett, 2–3 másodpercig. Ezután öblítse le a felületet vízzel, majd szárítsa meg vízmentes olajmentes levegővel. Cullet Prep homok használati utasítását.
- Az alumínium-oxid felületeket homokfúvással tisztítsa meg. Erősebbet mint 50 µm-es részecskeméretű alumínium-oxid részecskéket használjon.
- A 3M Deutschland GmbH Kézikönyvében található egyéb tisztítási módszereket is használhatja

3M ESPE

RelyX™ U200

(GB) Samoadhezivny zivicovy cement
(CZ) Samo-adhezivní kompozitní cement
(SK) Samoadhezívny kompozitný prysknyčný cement
(SE) Self-Adeziv Rezin Simen
(DK) Selvklæbende kompositcement
(N) Påsmiløs selvklebende sement
(FI) Savaiminio sukibimo dervinis cementas
(GR) Самоадгезивний композитний цемент

Návod na použitie
Navodila za uporabo
Návod k použití
Kullanma Talimatları

Kasutusjuhend
Lietošanas Instrukcija
Vartojimo instrukcija
Инструкції з використання

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str.1
41453 Neuss – Germany

3M, ESPE, Cúpat, Lava, RelyX and Set-Las are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
© 2010, 3M. All rights reserved.

70201738402

(GB) SLOVENSKY

Popis výrobku
RelyX™ U200 je duálny samoadhezívny zivicový cement na nátrel miešanie. Je určený na celkovéne cementovanie naprirodných odbrusiarskych, kompozitných alebo keramických náhrad s tlakou skrutkou. Pri použití RelyX U200 nie je potrebné leptanie ani bondingového zubu.
Cement je dostupný v jednom odtiehni.
RelyX U200 obsahuje titanovej (metil)akrylát. Pod vplyvom svetla dvojitá je cieľa 43 %, veľkost častic (D 90%) je cca 12,5 µm, Zmiešavací pomer základnej na cisterne je 1 ketnicka bazy : 1 ketnicka katalyzátora.

Varovanie
Tento návod na použitie musí byť k dispozícii pozce celej doby používania produktu. Zúčte si všetky odporúčania a upozornenia na použitie a produktom zmiešaným alebo nepoužitým produktom sa použitie.
Nesmie sa používať ako cisterný materiál.

Pre použitie RelyX U200 je odporúčané použiť nasledovné:
Mažiace a miešacie nástroje z nehrdzavejúcej ocele
Dentálne cementovacie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:
Finálne cementovanie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:
Pre použitie RelyX U200 je odporúčané použiť nasledovné:
Mažiace a miešacie nástroje z nehrdzavejúcej ocele
Dentálne cementovacie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:

Indikácie
Definitívne cementovanie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:
Finálne cementovanie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:

Kontraindikácie
Ak je pacient alergický na ktorúkoľvek zložku tohto materiálu.
Ak je pacient alergický na ktorúkoľvek zložku tohto materiálu.

Prostriedky a materiály potrebné pre použitie
Ak je pacient alergický na ktorúkoľvek zložku tohto materiálu.

Príprava kovového náhrad
Predtým ako použijete informácie v návode k danému materiálu. Ak to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:
Cementovaní zbytky opracujte. Použite 30 alebo 50 µm oxid hlinitá pri tlaku 2 bary (30 psi), ale aj plocha stále matne drsnú.
Čistite opracovaný povrch alkoholom a vysušte vzduchom bez vody a oleja.
Pre vyváčšanú a potrebné zbytky vyčistiť odporúčame: vyplachnut roztokom hypochlórnu sodného (NaOCl5 %) a vodu a vysušit.

Mažiace a miešacie nástroje z nehrdzavejúcej ocele
Dentálne cementovacie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:
Finálne cementovanie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:

Príprava kovových náhrad
Predtým ako použijete informácie v návode k danému materiálu. Ak to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:
Cementovaní zbytky opracujte. Použite 30 alebo 50 µm oxid hlinitá pri tlaku 2 bary (30 psi), ale aj plocha stále matne drsnú.
Čistite opracovaný povrch alkoholom a vysušte vzduchom bez vody a oleja.
Pre vyváčšanú a potrebné zbytky vyčistiť odporúčame: vyplachnut roztokom hypochlórnu sodného (NaOCl5 %) a vodu a vysušit.

Príprava čapov zosilnených oživnými výstavami
Postupujte podľa pokynov v návode k danému čapu. Pokiaľ to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:
Čistite čap alkoholom a vysušte vzduchom bez oleja a vody.
Pri použití RelyX™ Fiber Post nie je potrebné nanášanie silanu, keď odlepcavým silanovým povrchom je RelyX™ Fiber Post obsahuje silan. Ak nie je dostupná informácia ze použití.

Príprava implantných vložiek nástrojov
Postupujte podľa pokynov v návode k danému materiálu. Pokiaľ to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:
Pre použitie RelyX U200 je odporúčané použiť nasledovné:
Mažiace a miešacie nástroje z nehrdzavejúcej ocele
Dentálne cementovacie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:
Finálne cementovanie odlepcavacích, kompozitných alebo keramických náhrad s použitím nasledovných nástrojov:

Príprava implantných vložiek nástrojov
Postupujte podľa pokynov v návode k danému materiálu. Pokiaľ to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:
Cementovaní zbytky opracujte. Použite 30 alebo 50 µm oxid hlinitá pri tlaku 2 bary (30 psi), ale aj plocha stále matne drsnú.
Čistite opracovaný povrch alkoholom a vysušte vzduchom bez vody a oleja.
Pre vyváčšanú a potrebné zbytky vyčistiť odporúčame: vyplachnut roztokom hypochlórnu sodného (NaOCl5 %) a vodu a vysušit.

Príprava čapov zosilnených oživnými výstavami
Postupujte podľa pokynov v návode k danému čapu. Pokiaľ to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:
Čistite čap alkoholom a vysušte vzduchom bez oleja a vody.
Pri použití RelyX™ Fiber Post nie je potrebné nanášanie silanu, keď odlepcavým silanovým povrchom je RelyX™ Fiber Post obsahuje silan. Ak nie je dostupná informácia ze použití.

Príprava implantných vložiek nástrojov
Postupujte podľa pokynov v návode k danému materiálu. Pokiaľ to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:

Kovové, zirkónové oxidové a hlinkové oxidové povrchy:
Pre kovové, zirkónové oxidové a hlinkové oxidové povrchy použite mikro-pieskovalcom Cúlet Prep s plášťovaním materiálom Cúlet Sand so zvolením 2–50 mm s vzdialenosťou pracovnej dýzy mažiteľ asi 10 mm, alebo s použitím Cúlet Prep s Cúlet Sand.
Vyčistite opracovaný povrch materiálu vzduchom bez obsahu vody a oleja.
Nanesie vrodný silan podľa návodu na použitie.

Pre začlenenie reštaurácie použite po aplikovaniu postupujte podľa pokynov z odstavca „Predprípravy mažiteľa a miešanie“.

Varovanie
Pre pacientov a dentálny personál:
Bláza: obsahuje peroxidy, ktorý môžu spôsobiť kožné alebo spustiť pri vdýchnutí alergickú reakciu. Tento produkt nie je vhodný použiť u jedincov so známou precitlivenosťou na sulfity, vzhľadom na možnosť vzniku druhej reakcie s peroxidom sodným.

Pre pacientov
Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu pri kontakte s pokožkou vyvolať alergickú reakciu u niektorých jedincov, ktorí zistenou stroja alergickej reakcie minimálne s metakrylátovými materiálmi. Predtým ako vyhlejete kontakt s nespolehlivejším produktom. Ak nastane kontakt s pokožkou, opláchnite miesto mydlom a vodou.
Odporúčame použitie rukavíc a prísu bezkontaktnou technikou. Akrylity môžu prenikať cez bežné používané rukavice. Ak sa produkt dostane do kontaktu s pokožkou, odporúčame ju umyť mydlom a vodou a umyte ruky mydlom a vodou a nasledne si ich nové rukavice.
Ak sa produkt dostane do kontaktu vyhlejete podľa pokyny lekárskou pomoc.
3M Deutschland s.r.o. (MSDS) nejsou na www.mmm.cz, ale kontaktujte miestne zastúpenie 3M.

Upozornenie pre lekára spracovania
Dočasne náhrady treba cementovať produktom pre augmedz. (napr. RelyX™ Temp NE). Použitie cementu s obsahom eugenolu môže inhibovať polymerizáciu prosie RelyX U200 počas definitívneho cementovania.
Nepochopenie pevnosti väzby (R,G) resp. zníženie sušiny (NaHCO3) môže spôsobiť nedostatočnú väzbovú silu a tuhnutie cementu RelyX U200.

Ochrana diene
Ako ochranu pred podráždením diene a periodné hĺbok miesto v blízkosti diene zaryť tkanivo kalciumhydroxidovým preparátom. Aby za zásahu zvýšenú zátaryu pri cementovaní nekrotických reštaurácií, mala by sa nanášať ochranu diene vrstvou, ako sa zub vyznaje pre definitívnu náhradu.

Príprava zubu
Príprava kavít/pahýľov
Pred definitívnym nacementovaním, dôkladne odstráňte preparovaný zubný zásko kavitu pomocou vybrúsenie vodným sprejom a zbytku vysuňte v 2–3 minútové vodným sprejom a zbytku vysuňte v 2–3 minútové vodným sprejom a zbytku vysuňte zvyšnú vodu. Nepresušujte!
Kavita by mal suchá byť bez vody, aby mala tenko svetlý vzhľad. Ako so všetkými bežnými cementmi, presušenie môže viesť k predĺženiu času pôsobenia.
Použite nízkovýkonnú sávu alebo nano- dezenzitizujúcich, dezinfekčných, antibiotických, cementových pastidiel na vyplachovanie a obsahom EDTA. Scavengerový gél, po odstránení penovou sávu a vodou nasledovaním. Ak zbytky môžu podstatným spôsobom ovplyvniť väzbovú silu a tuhnutie cementu.

Preparácia koreňových kanálikov
Koreňový kanálik ošetrujte endodontickými obvyklým spôsobom (vyplnenie koreňového kanálika gutapercou a odstránenie vyplne koreňového kanálika. Potom zamedzte vniknutie zubnej pasty do periodoncia.
Koreňový kanálik vyčistite 2,5–5,25 %-ným roztokom hypochlórnu sodného (NaOCl).
Okamžite vyplachnite vodou a osušte papierovými čapmi.
Odporúčame použitie rubber dam počas cementovania čapov.

Preparácia nosného Maryland a inlejového
Nánosné zubu musia mať adekvátny vzhľadový pomer pre upevnenie. Musia byť otvárné alebo bez mäkkej reštaurovanie z porušení by mal byť v dobrom stave. Obstrujci lekár je vhodným posúdením za správny výber v otázke indikácie a techniky. Pre tieto indikácie je potrebné zohľadniť predpisy závažných, národných znakov.
Nosného prvky sú zinglavnými silného spomalenie dráhy vyprepojenia.
Zúčte kliešte a kvality nosného prvku. Nemal by sa nosný prvok zmeniť pre zosilnenie kontaminácie.
Silikónový prvok nahlejte na dobu 15–20 sekúnd 37 %-nou kyselinou fosforečnou. Potom dôkladne opláchnite vodou a vysuňte silikónovým vzduchom bez vody a oleja. Aj plocha vyčistite dentínu zložejte, aby sa hrdzalo vyčistenie, aby sa zabránilo vzniku pooperačnej citlivosti.

Vysúšanie retinácií
Dôkladne odstráňte náhrada v povrch zuba, dôkladne očistite a zbavte zvyškov dočasného cementu.
Vyčistenie dentínu náhrady v ústach a skontrolujte proximál a kontaktné body.
Pokiaľ používate nitkovitú zubnú niť pri skúške, jeho zvyšky treba dôkladne odstrániť.
Pri odstraňovaných náhradách nekontrolujte nikdy zložku, pokiaľ náhrada nie je definitívne nacementovaná. Môže nastať hrozba náhrady alebo aspiračnej nacementuje.

Alternatíva:
Preferuje sa použitie cementu nanesete v koreňovej kanál a pomocou zubnáskrine kanál. napr. Centrix™ Needle Tubes (Centrix je registrovaná známka peroxidu Centrix, ZDA), s tem prepreciše preknemene nastupine zrelém manuálov.
Potom zošit tlaku vzduchu v prepojenom koreňovej kanál in ga s strednim potiskom stranapie vpe pomocou zubnáskrine. Pripomočkov je, že zabil pot vstavljanja na cisterna, da prepreciše nastavljena za zrelém mehurčkov.

Preparace
Preparace kavit a pahýlů
Nakonec před definitivním cementováním očistěte pečlivě připravený pahýl nebo kavit, odříkáním vosku a vzduchem bez oleje ve 2–3 krátkých intervalech nebo vysuňte vzduchem bez vody a oleje.
– Kavita by měla být tak suchá, aby měl povrch matně lesklý vzhled, jako při nadbě jiných dlouhých cementů, by měly přesušení ošetřovaným cementu. Jako nesprávné působí při odstraňování pro- visorní výplně nebo při odstraňování pomocného zubního cementu.
Použijte doplňkových jako jsou mezitýdenní prostředky, dezinfekce, antibiotický, pastelové dentiny, odlaďovací roztoky s EDTA, silan, zvlášť gel, po pověsčením odstranění penovou sávou a vodou a nedopouštějte, jejich zbytky by mohly vážně ovlivnovat s tuhnutí upevňovacího cementu.

Preparace koleneového kanálku
Kořenový kanálek ošetřete endodontickými obvyklým způsobem (vyplnění kořenového kanálku gutaperčou a odstranění výplně kořenového kanálku. Potom se vyvarujte vniknutí zubní pasty do periodoncia.
Kořenový kanálek 2,5–5,25% roztokem hypochlorečnan sodného (NaOCl).
Okamžitě opláchněte vodou a osušte papírovými čepmi.
Doporučujeme použití kofferdamu při cementování čepů.

Preparace nosného Maryland a inlejových a onlejových mostů
Pilíře zubu musí být v uzavření vyhovující odpovídající povrchovou vrstvu a nesmí být poškozeny. Za vhodné spojení rozhodne ošetřující lékař. Pro tyto indikace je potřeba brát ohled na závažné národní předpisy.
Retenční prvky jsou hlavními faktory pro zvýšení odporu proti sklouznutí.
Zkontrolujte kleště a kvalitu retenčního prvku. Retenční prvek by neměl být změněn pro zvýšení kontaminace.
Silikonový prvek naleptejte na dobu 15–20 sekund 37 %-ní kyselinou fosforečnou. Potom důkladně opláchněte vodou a vysuňte silikonovým vzduchem bez vody a oleje. Při použití volného dentinu zbavujte, aby se hrdzalo vyčištění, aby se zabránilo vzniku pooperační citlivosti.

Vysušení retinací
Odstraňte dočasný náhrada v povrch zuba, důkladně očistěte a zbavte zvyšku dočasného cementu.
Vyčistěte dentínu náhrady v ústech a skontrolujte proximál a kontaktní body.
– Pokud používáte nitkovitou zubní nit při zkoušce, jeho zvyšky treba odstranit důkladně.
– Při odstraňovaných náhradách nekontrolujte nikdy zložku, pokud náhrada nie je definitívne nacementovaná. Může nastat hrozba náhrady nebo aspirace nacementuje.

– Zabráníte akejkoľvek kontaminácii ošetrovaných plôch počas prípravy a cementovania náhrady.

Predprípravy pri reštaurácie práce
Príprava kovových náhrad
Predtým ako použijete informácie v návode k danému materiálu. Ak to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:
Cementovaní zbytky opracujte. Použite 30 alebo 50 µm oxid hlinitá pri tlaku 2 bary (30 psi), ale aj plocha stále matne drsnú.
Čistite opracovaný povrch alkoholom a vysušte vzduchom bez vody a oleja.
Pre vyváčšanú a potrebné zbytky vyčistiť odporúčame: vyplachnut roztokom hypochlórnu sodného (NaOCl5 %) a vodu a vysušit.

Príprava čapov zosilnených oživnými výstavami
Postupujte podľa pokynov v návode k danému čapu. Pokiaľ to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:
Čistite čap alkoholom a vysušte vzduchom bez oleja a vody.
Pri použití RelyX™ Fiber Post nie je potrebné nanášanie silanu, keď odlepcavým silanovým povrchom je RelyX™ Fiber Post obsahuje silan. Ak nie je dostupná informácia ze použití.

Príprava implantných vložiek nástrojov
Postupujte podľa pokynov v návode k danému materiálu. Pokiaľ to nie je v rozpore s pokynmi od výrobcu, odporúčame urobiť nasledovné:

Kovové, zirkónové oxidové a hlinkové oxidové povrchy:
Pre kovové, zirkónové oxidové a hlinkové oxidové povrchy použite mikro-pieskovalcom Cúlet Prep s plášťovaním materiálom Cúlet Sand so zvolením 2–50 mm s vzdialenosťou pracovnej dýzy mažiteľ asi 10 mm, alebo s použitím Cúlet Prep s Cúlet Sand.
Vyčistite opracovaný povrch materiálu vzduchom bez obsahu vody a oleja.
Nanesie vrodný silan podľa návodu na použitie.

Pre začlenenie reštaurácie použite po aplikovaniu postupujte podľa pokynov z odstavca „Predprípravy mažiteľa a miešanie“.

Predprípravy mažiteľa a miešanie
Kovové, zirkónové oxidové a hlinkové oxidové povrchy:
Pre kovové, zirkónové oxidové a hlinkové oxidové povrchy použite mikro-pieskovalcom Cúlet Prep s plášťovaním materiálom Cúlet Sand so zvolením 2–50 mm s vzdialenosťou pracovnej dýzy mažiteľ asi 10 mm, alebo s použitím Cúlet Prep s Cúlet Sand.
Vyčistite opracovaný povrch materiálu vzduchom bez obsahu vody a oleja.
Nanesie vrodný silan podľa návodu na použitie.

Pre začlenenie reštaurácie použite po aplikovaniu postupujte podľa pokynov z odstavca „Predprípravy mažiteľa a miešanie“.

Indikácie
Trajno cementiranje keramičnih, kompozitnih ali kovinskih inlejev, onlejev, ovelek in mostov: mostov Maryland z 2 ali 3 vezmi in inlejev ali mostov z 3 vezmi (kontraindicirano za paciente z bruksizmom ali parodontitisom) Trajno cementiranje zobnih in vijakov
Trajno cementiranje keramičnih, kompozitnih ali kovinskih rekonstrukcij na radiografsko vidnih zobnih
Kontaktne cementacije cirkonijevih opečkov Lava™ za zvodelne opore – samo v vlečbo z navodili za uporabo Lava™ Frame ali Lava™ Plus.

Kontraindikacije
Ne uporabljajte, če ste ugotovili, da bolnik je občutljiv na katero koli sestavino.

Predpriprava nadgradnji implantata
Upoštevajte priporočila za uporabo restavracijskih materialov (npr. sistema, zobnih).

Predhodna obdelava mostov Maryland in inlejskih mostov
Kovinske, cirkonijeve površine in površine iz aluminijevega oksida:
Z napihalno pištolo in vertikalno ali kosmično pomično pištolo (aluminij oksid) površino restavracije za cementiranje z mikro-peskanjem sparatom Cúlet Prep s Cúlet Sand, ki ima razdaljo delovne površine približno 10 mm, ali s Cúlet Prep in Cúlet Sand.
Očistite obdelano površino z vodo in brez olja.
Nanesite silan v skladu z navodili za uporabo.

Za vgradnjo restavracije upoštevajte navodila v razdelku „Priprava in mešanje materiala“.

**Predpriprava in mešanje materiala

RelyX U200 sisaldab bifunktsionaalset (meta)akrülaati, ärergaanilise fosfor esterisid ja umbes 45 massi% räbalaste osakesi (0-90%) on umbes 12,5 µm. Segamise vaheaeg on 1 sek ja tossed ja 1 ise katalisaatorit.

⚠ Kasutusjuhendi tuleb alles hoida teste kasutamise jaoks. Palun tutvu ilmed ohutusteabe kasutusjuhendiga. Tooted tohib kasutada üksnes eks, kui teete midagi tsus on selgel teabel.

Nõudlustest

- Täidke ainult hästi, komposeeldi või metalli ja valmistatud inlay'de, onlay'de, leonode ja sildade. 2-3-saidste maylandi sildade ja 3-saidse inlay-onlay-sildade jaoksementeerimine (vastunäidustatud brukismi või parodontiidi all kannatavatele patsientidele).
- Tehnilise ja kliinilise dokumenteerimine
- Imobiliseeritud emaili- ja dentiinitoe täiskeraamikast, komposiidist või metall'ist valmistatud restauratsioonide jäätsementeerimine.
- Kui nõrgaste abutmentide puhul mõõdetud Lexa™ tahkumismust. Jäsekihtide RelyX tsementeerimine – üksnes Lava™ Frame või Lava™ Plus kasutusjuhendi kohaselt.

Näidustused nagu maylane-id ja inlay-onlay-sillad (adhesiivsed sillid) esitavad eeli kahe- või enamaidsete adhesiivse (mehaanilise) kinnitusmehhanismiga. Sõltuvalt tsementi tooteast ja reliefi kasutatud sild nõuab mõnikord ka mehaanilist ilmeca tsementeerimise tõhu, suurem sildingevarustus, 3-saidse, ar saavutada RelyX U200 kinnitusgeveli ja kõvastumisenergia jaotamine.

Vastunäidustused

Patsientidele ja hambaravipersonalile

- Ülitugeva metalli (nt titaan), ränidioksiidi, nitriidkeraamika, komposiidi või metalli valmistatud restauratsioonide jäätsementeerimine.
- Kui nõrgaste abutmentide puhul mõõdetud Lexa™ tahkumismust. Jäsekihtide RelyX tsementeerimine – üksnes Lava™ Frame või Lava™ Plus kasutusjuhendi kohaselt.

Näidustused nagu maylane-id ja inlay-onlay-sillad (adhesiivsed sillid) esitavad eeli kahe- või enamaidsete adhesiivse (mehaanilise) kinnitusmehhanismiga. Sõltuvalt tsementi tooteast ja reliefi kasutatud sild nõuab mõnikord ka mehaanilist ilmeca tsementeerimise tõhu, suurem sildingevarustus, 3-saidse, ar saavutada RelyX U200 kinnitusgeveli ja kõvastumisenergia jaotamine.

Patsiendile

- Teade sooljaõli koostisosi, mis võivad ülitundlikel inimestel nahakontaktil koral allergiliste reaktsioonide põhjustada. Hoida teste kasutamisest ülitundlikel, välja on toodud allergiat ekstsiteerivate ainete loetelus (eelkõige parastriite) sutres.
- Kui esineb ebatavalise kõrgusega või ilmaisestega, siis lopustada rohke vaagu. Allergiate reaktsioonide ilmnemisel pöörduda arsti poole. vajadusel eemaldada toode ja lõpetada selle edasine kasutamine.

Hambaravipersonalile

- Ajutise restauratsioonide tsementeerimiseks tuleb kasutada eugenoolvaba tsementi (nt H_2O_2-ga või naatriumkarboonhaat ($NaHCO_3$)-el tõh kasutada. tsementeerimise võib takistada RelyX U200 kinnitusgeveli ja kõvastumisenergia.

Pulpi kaitse

Pulpi ümbruskaitse võimaluse kaza pulpihõõnde pind võikese kogune kahjustunud pulpa. Kui pulpi kaitsmist pole vaja, tuleb kõigepealt eemaldada pulpi kaitsmiseks tsement. Kuidas pulpi kaitse kanda pealle enne pärast võimalikult kõige rekasutusvõimalusi.

Hamba ettevalmistamine

Kaviteedi/hambakoridi ettevalmistamine

- Enne jäätsementeerimist tuleb pulpi ümbruskaitset kõrvaldada. Kaviteet hoolikalt pihtsöpestada. Inoste veevaagu ja vaatata ettevaatlikult see- ja õhuba (hoga 2–3 sekundi kõrgusel kaugemalt. vältida kuivatamist. Kuivatamisel võib kaviteet kuivaks jääda. Seejärel ka teste tsementeerimise pulpi ümbruskaitsematerjali (kaltsiidi). Samuti ka ka teste ümbruskaitse pulpi võib eemaldada ainult pihtsöpestatud pulpa ümbruskaitsematerjali.

Ära kasuta desensibiliseerivaid ainesid, desinfitseerivaid aineid, astringente (nt atsen, dentini tammestuse, EDTA) ega eugenooli (pulpi ümbruskaitse, scarpulpi) ei, pärast RelyX pulpi ümbruskaitsematerjali kasutamist ainesid, mõnede vahendite puhul võivad nõjutada negatiivset tsementi kinnitustugevust ja kõvastumisenergia.

Juurekorki/ettevalmistamine

- Teoste juurekanali endodontilise ravi ei nagu teoste! Ise guttapercha otsa juurekanalis ja seejärel ise. ühes seejuures apikaalsest ulbe 4 mm guttapercha (juuritäidet).
- Puhasta juurekanal 2,5–5,25%-lise naatriumhüpokloriti ($NaOCl$) lahusega. Loputa kõhedat vaega ja kuivata paberitihtidega.
- Kuivatamise ilmede kaotamiseks ei soovitata kasutada kuivatamiseks. **Maryland-sildide ja inlay-onlay-sildide ettevalmistamine**

Sild ei tugevdamiseks peab hambaemail pind olema kõrmutamiseks sobiv. Tugihambad peavad olema terved, vabad vanadest restauratsioonidest, ja nende sarvedest peaks olema hea seisundis. Vaid hambaemail ühtlasidel vastutab hea sideme eest maksimaalse sildistuse ja tehnika valikul. Sellele näidustuste korral tuleb järgida vastavate riigiteede eriõigusliidu ettekirjutusi.

- Valmista ette ettenäoosmehhanismi (ettenäoosmehhanismi) ja/või ärrosimaalne sooni.
- Kraaba kõrbemist ja ühtlasi kaviteet saastumist koga tsementeerimise ajal.
- Soovita hambaemaili ja dentiini 15–20 sek-ga 6st fosforhappega. Seejärel loputa hoolikalt veaga ning kuivata see ja õhuba (hoga. Ära demineraliseeri pulpi ümbruskaitsematerjali ega sildistatud vaid hambaemailile, et vältida dentiini postoperatiivse tundlikkuse.

Restauratsioonide ettevalmistamine

- Eemalda ja töötle jäätsementeerimiseks puhasta hambapinnad hoolikalt spitse tsementi jääkidest.
- Ise hoolikalt restauratsioonide pinnad ja kontrolli neile sobivust ja restauratsioon.
- Kui proovimisel kasutati komponeerimist silikoonmassi, siis peab silikoonjääkid täielikt eemaldama.
- Kõpastamiseks ise restauratsioonide puhul tuntud sobivaimi proovi restauratsioonide tsementeerimist, et vähendada restauratsiooni purunemistõnõ.
- Võta vajalikud pulpi ümbruskaitsematerjali kogus (soovitatavad pakkud. ülates tsementeerimiseks.

Restauratsioon ei sobi/ei ole ettevalmistatud

Mõeldtsementeerimiseks ebasobilikus

Pulpi ümbruskaitsematerjali ei soovitata kasutusjuhendi. Otseste juhiste puuduminel soovitame järgmist protseduuri:

- Teoste tsementeerimisel pinnad ühvaprisi abil. Kasuta 30 või 50 µm alumiiniumoksiidiga ühvaga (kvaprisi sand 2 bar (30 psi). et pind muutuks matiks ja karedaks.
- Puhasta karestatud pind alkoholiga ja kuivata see ja õhuba (hoga.
- Pärast seda proovimist tuleb pinnad puhastada (soovitus: naatriumhüpokloriti lahus (NaOCl 5%)), veaga loputada ja kuivatada.

2. viik:

Teoste (silimeen) restauratsiooni kimitsupind silaneerita. Oulet Sand (kvaga) mikro-karestava ühvaprita Oulet Prep abil (~10 mm suuguselt. hoides seadet pirna suhtes nurgal umbkaudu 10 sek jooksul. vaata Oulet Prep ja Oulet Sand kasutusjuhendeid.

- Puhasta ja õhuba (hoga ära liiva jääged.
- Sila seejärel silaan vastavalt kasutusjuhendile.

Maryland-sildide ja inlay-onlay-sildide puhul järgi palun peatükki „Maryland-sildide ja inlay-onlay-sildide ettevalmistamine".

Kompositrestauratsioonide ettevalmistamine

Pulpi ümbruskaitsematerjali ei soovitata kasutusjuhendil. Kui teoste pole juhiseid ette antud, siis soovitame järgmist protseduuri:

- Teoste tsementeerimisel pinnad ühvaprisi abil. Kasuta 30 või 50 µm alumiiniumoksiidiga ühvaga (kvaprisi sand 2 bar (30 psi). et pind muutuks matiks ja karedaks.
- Puhasta karestatud pind alkoholiga ja kuivata see ja õhuba (hoga.
- Pärast seda proovimist tuleb pinnad puhastada (soovitus: naatriumhüpokloriti lahus (NaOCl 5%)), veaga loputada ja kuivatada.

2. viik:

Teoste (silimeen) restauratsiooni kimitsupind silaneerita. Oulet Sand (kvaga) mikro-karestava ühvaprita Oulet Prep abil (~10 mm suuguselt. hoides seadet pirna suhtes nurgal umbkaudu 10 sek jooksul. vaata Oulet Prep ja Oulet Sand kasutusjuhendeid.

- Puhasta ja õhuba (hoga ära liiva jääged.
- Sila seejärel silaan vastavalt kasutusjuhendile.

Maryland-sildide ja inlay-onlay-sildide puhul järgi palun peatükki „Maryland-sildide ja inlay-onlay-sildide ettevalmistamine".

Kompositrestauratsioonide ettevalmistamine

Pulpi ümbruskaitsematerjali ei soovitata kasutusjuhendil. Kui teoste pole juhiseid ette antud, siis soovitame järgmist protseduuri:

- Teoste tsementeerimisel pinnad ühvaprisi abil. Kasuta 30 või 50 µm alumiiniumoksiidiga ühvaga (kvaprisi sand 2 bar (30 psi). et pind muutuks matiks ja karedaks.
- Puhasta karestatud pind alkoholiga ja kuivata see ja õhuba (hoga.
- Pärast seda proovimist tuleb pinnad puhastada (soovitus: naatriumhüpokloriti lahus (NaOCl 5%)), veaga loputada ja kuivatada.

Klaasilbertsiitide edõõdilus

Pulpi ümbruskaitsematerjali ei soovitata kasutusjuhendil. Kui teoste pole juhiseid ette antud, siis soovitame järgmist protseduuri:

- Puhasta

3M ESPE

RelyX™ U200

- (es) Cemento definitivo de resina autoadhesivo
- (pt) Cimento resinoso com unidade autoadesiva
- (ko) 자가접착형 유니버설 레진시멘트
- (th) ยึดติดถาวรเรซินปรับการยึดติดในตัว
- (fr) Ciment de scellement composite autoadhésif

Información de uso
Instruções de uso
사 용 설 명 서
使用说明
คำแนะนำวิธีการใช้งาน
Mode d'emploi

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss – Germany

3M, ESPE, Clicker, Lava, RelyX und ScrewLava sind Trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
© 2019, 3M. All rights reserved.

3010016842

(es) ESPAÑOL

Descripción del producto

El RelyX™ U200 es un cemento definitivo de resina, de fraguado dual, autoadhesivo, de mezcla manual, aplicado para la cementación adhesiva de restauraciones indirectas de cerámica completa, composite o metal, así como para postes radiculares y tornillos (pernos). Con el uso de RelyX U200 no se necesita activador ni grabado ni acondicionador dentinario.
Este cemento definitivo se encuentra disponible en varios colores.
RelyX U200 contiene (matrix) partículas inorgánicas. El porcentaje de relleno inorgánico es de aproximadamente 43% en volumen, el tamaño de partícula (D 99%) es de aproximadamente 12,5 µm. La proporción de mezcla en volumen es de 1:1 (pasta: pasta catalizadora).

⇒ Estas instrucciones deben consultarse durante todo el tiempo de utilización del producto. Vea las señales sobre todos los productos mencionados a continuación en las instrucciones respectivas. El producto solamente debe utilizarse siguiendo la etiqueta del producto se lea con atención.

Indicaciones

- Cementado definitivo de inlays, onlays, coronas y puentes de cerámica completa, composite o metal, postes MetalBond de 2–3 unidades y puentes Maryland de cerámica completa (contraindicado para cadenturas con bruxismo o periodontitis).
- Cementado definitivo de postes y tornillos (pernos).
- Cementado definitivo de restauraciones de cerámica completa, composite o metal en pilares de implantes.
- Cementado definitivo de reconstrucciones de núcleo de zirconio Lava™ para pilares de implante de dos piezas – sólo de acuerdo con las instrucciones de uso de Lava™ Frame / Lava™ Plus.

Las aplicaciones con los puentes Maryland y puentes inlay/onlay (puentes adhesivos) requieren especialmente una elevada fuerza de adherencia. Con independencia del tipo de cemento y de la restauración, estas aplicaciones pueden ser causa de riesgo mayor de pérdida de retención. Lea las secciones «Preparación del diente» y «Tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay» para obtener un resultado óptimo al utilizar el RelyX U200.

Medidas de precaución

Para pacientes y personal de la clínica dental

- Pruebe bien cualquier persona sensible antes de utilizar los polvos de Base Paste/Catalyst Paste/Tray Cleaner, que pueden causar reacciones alérgicas por inhalación en las personas sensibles. Este producto no se debe utilizar en personas con sensibilidad conocida al sulfito, ya que el pequeño sodio puede desencadenar reacciones cruzadas.

Para pacientes

- Esta producto contiene sustancias que pueden causar reacciones alérgicas por contacto cutáneo en las personas sensibles. Se debe evitar la utilización de este producto en pacientes con alergia conocida a los acrilatos y/o metacrilatos (véase los prospectos).
- En caso de contacto prolongado con la mucosa bucal, enjuagar con agua abundante. Si se producen reacciones alérgicas, retirar el producto y no volver a utilizarlo. Si fuera necesario, consultar con un médico.

Para personal de la clínica dental

- Esta producto contiene sustancias que pueden causar reacciones alérgicas por contacto cutáneo en las personas sensibles. Para reducir el riesgo de reacciones alérgicas, evitar el contacto con estos materiales, en especial el contacto con la piel y las membranas. En caso de contacto accidental con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Se recomienda el uso de guantes protectores y una técnica de trabajo exenta de contacto. Los actitudes pueden penetrar a través de los guantes protectores (ver hojas informativas). Si aparecen síntomas de hipersensibilidad (p. ej. erupción cutánea, irritación de ojos o vías respiratorias), lave inmediatamente los manos con agua y jabón y pronerse nuevos guantes protectores.
- En caso de producirse una reacción alérgica, si fuera necesario, consultar con un médico.

Puede obtener las FDS de 3M en: www.mmm.com o poniéndose en contacto con la empresa subsidiaria correspondiente.

Medidas de precaución durante la preparación

- Cementar las restauraciones provisionales con un preparado libre de eugenol (por ejemplo RelyX™ Temp NE). La utilización de materiales de cementación provisionales que contengan eugenol puede inhibir el proceso de polimerización de RelyX U200 durante el cementado definitivo.
- No utilizar peróxido de hidrógeno (H$_2$O$_2$) o bicarbonato de sodio (NaHCO$_3$), ya que los residuos existentes pueden perjudicar la adherencia y la reacción de fraguado del RelyX U200.

Protección pulpar

Para preparar restauraciones indirectas, se deben cubrir las zonas cercanas a la pulpa de forma puntual con un preparado de hidróxido de calcio de fraguado duro. Para evitar residuos se recomienda el cementado posterior de la restauración, se debe aplicar la protección pulpar puntual de caso se tome la impresión del diente para la reconstrucción definitiva.

Preparación del diente

Preparación de la cavidad/muñón

- Como paso final antes del cementado definitivo, limpiar a fondo con pasta pómez el muñón preparado o la cavidad, pulverizar con agua y secar (aproximadamente 2–3 minutos), suplicando con aire exento de aceite/agua, a secar con un paño de algodón. ¡No secar excesivamente!
  - La cavidad debe estar seca solo justo lo necesariamente seca para que la superficie tenga un brillo satinado. Al igual que en cualquier otro cemento definitivo, el secado demasiado intenso puede conducir a sensibilidades postoperatorias.

Se desaconseja la utilización de otras sustancias como productos desensibilizantes, acondicionadores, astringentes, soluciones de dentina, soluciones de adhesivo con ECFA, pulpa para escarear, etc., después de la limpieza final con pasta de restos pómez y agua. Sus restos pueden perjudicar la adherencia y la reacción de fraguado del cemento definitivo.

Preparación de los conductos radiculares

- Tratar endodónticamente y de la forma habitual el canal radicular (obturación del canal radicular con gutapercha y eliminación de la obturación del canal radicular, dejando un tapón apical de material de 4 mm).
- Limpiar el canal radicular con una solución de hipoclorito sódico (NaClO) al 0,5%–2,5%.
- A continuación, actuar inmediatamente con agua y secar con puntas de papel.
- En la cementación de postes radiculares se recomienda la colocación de un dique de goma.

Preparación de puentes Maryland y puentes inlay/onlay

Los dientes pilares deben tener una superficie de esmalte adecuada para la adhesión. Dichos dientes estarán sanos o ligeramente restaurados y su estado periodontal debe ser bueno. Es exclusiva responsabilidad del dentista garantizar la selección adecuada de la aplicación y de la técnica. Deben respetarse las orientaciones incluidas por las asociaciones profesionales nacionales pertinentes en lo concerniente a dichas aplicaciones.

- Prepare los retenedores, tales como topes cingulares y/o retenedores de unión proximal.
- Utilizar un dique de goma y mantener la cavidad libre de cualquier contaminación durante el cementado.
- Grabar la superficie de esmalte de la cavidad con ácido fosfórico al 37% durante 15–20 segundos. A continuación, aplicar minuciosamente con agua y secar con aire exento de agua o aceite. En el caso de dentina expuesta, asegurarse de grabar selectivamente el esmalte al objeto de evitar sensibilidad postoperatoria.

Comprobación del ajuste de la restauración

- Quitar el provisional y eventualmente eliminar minuciosamente posibles restos de cemento provisional del diente.
- Probar la restauración definitiva y comprobar el ajuste de forma y los puntos de contacto.
  - Si la restauración se prueba con una silicona fluida, se deberán limpiar a continuación escrupulosamente los restos de silicona.
  - En caso de cerámicas vítreas, la oclusión se probará después de la cementación, debido al peligro de rotura.
- Durante el tratamiento previo hasta la cementación definitiva, evitar toda posible contaminación de las superficies a tratar.

Tratamiento previo de restauraciones

Tratamiento previo de restauraciones metálicas

Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración. Siempre que se haga necesario, se recomienda lo siguiente:

- Las superficies chorneadas se deberán cementar con oxido de aluminio de 50 a 50 µm a una presión de 2 bar (30 psi) para dar a la superficie un aspecto mate rugoso.
- Limpiar la superficie chorneada con alcohol y secar con aire exento de agua y aceite.
- Después de la prueba, las superficies se deben limpiar (se recomienda una solución de hipoclorito sódico (NaClO 5 %), aclarar con agua y secar.

Alternativa 2:

- Recubrir la superficie de la restauración a cementar con la microarenadora Coltè Prep y Sono Lase (partículas de aluminio de 5–70 mm) y posteriormente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de Coltè Prep y Coltè Sono Lase.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un aliento adecuado: según las instrucciones de uso.

Alternativa 3:

- Recubrir la superficie de la restauración a cementar con la microarenadora Coltè Prep y Sono Lase (partículas de aluminio de 5–70 mm) y posteriormente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de Coltè Prep y Coltè Sono Lase.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un aliento adecuado: según las instrucciones de uso.

Tratamiento previo de restauraciones de composite

Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración. Siempre que se haga necesario, se recomienda lo siguiente:

- Limpiar el polvo adherido con alcohol y secar con aire exento de agua y aceite.
- No es necesaria la aplicación de un silano: utilizar los polvos de Rely X™ Fiber Post. En el caso de otros postes reforzados con fibra se recuperan sus respectivas instrucciones de uso.

Tratamiento previo de restauraciones de cerámica

Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración correspondiente (por ejemplo, metal, óxido de zirconio).

Tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay

Superficies metálicas, de óxido de circonio y de óxido de aluminio:

- Recubrir la superficie de la restauración a cementar con la microarenadora Coltè Prep y Sono Lase Coltè Sand a intervalos de 2–5 mm y posteriormente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de Coltè Prep y Coltè Sono Lase.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un silano adecuado: según las instrucciones de uso.

Desificar

En la primera desificación:

- Sacar el desificador Clicker (dilatador de lamina y anotar la fecha en la etiqueta del Clicker, eliminar el blister.
- Cubrir la tapa roja de la Coltè Sand a intervalos de 2–5 mm y perpendicularmente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de Coltè Prep y Coltè Sono Lase.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un silano adecuado: según las instrucciones de uso.

Desificar

En la primera desificación:

- Sacar el desificador Clicker (dilatador de lamina y anotar la fecha en la etiqueta del Clicker, eliminar el blister.
- Cubrir la tapa roja de la Coltè Sand a intervalos de 2–5 mm y perpendicularmente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de Coltè Prep y Coltè Sono Lase.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un silano adecuado: según las instrucciones de uso.

Limitación de responsabilidad

3M Deutschland GmbH no garantiza la adecuación o idoneidad del producto para los usos concretos. Dado que existen factores que pueden afectar el uso del producto que están bajo el exclusivo control y conocimiento del Cliente, es de vital importancia que el Cliente evalúe el producto en el contexto de sus necesidades específicas. El Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades derivados de ello. Más allá de estos motivos, salvo en los casos en los que la normativa aplicable no permita una limitación, 3M Deutschland GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubieran producido debido a la utilización del producto de 3M Deutschland GmbH.

Estado de la información: febrero 2019

(pt) PORTUGUÊS

Descrição do Produto

O produto RelyX™ U200 é um cimento resinoso autoadesivo de polimerização dual, de mistura manual, indicado para a cimentação adesiva de restaurações indiretas em cerâmica, compósitos ou metal, para a fixação de pinos intrarradiculares e parafusos. A utilização do RelyX U200 não requer o adesivo nem do condicionador ácido da estrutura dentária.
O cimento está disponível em várias cores.
O RelyX U200 contém (matriz) partículas bifuncionais. A proporção de partículas inorgânicas é de cerca de ~43% em volume, o tamanho de partículas (D 90%) é de cerca de 12,5 µm. A proporção de mistura em volume é de 1:1 de pasta de base e pasta catalisadora.

⇒ Guarde estas instruções de uso enquanto o produto for usado. Veja também, nas respectivas instruções de uso, detalhes relativos aos produtos a seguir mencionados. O produto só deverá ser utilizado quando o rótulo e as instruções forem cuidadosamente lidos.

Indicações

- Cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas de cerâmica completa ou metal; próteses tipo Maryland de 2 e 3 elementos e próteses adesivas de 3 elementos (contraindicado para pacientes com bruxismo ou periodontite).
- Cimentação definitiva de pinos intrarradiculares.
- Cimentação definitiva de restaurações totalmente cerâmicas, compósito ou metal sobre acabutments de implantes.
- Cimentação definitiva de reconstruções em zircônia Lava™ para acabutments (dentes retentores) de duas peças – só de acordo com as instruções de uso Lava™ Frame ou Lava™ Plus.

Indicações com próteses tipo Maryland e próteses adesivas exigem atenção particularmente elevada. Independentemente do fabricante do cimento e da restauração, estas indicações podem apresentar um risco mais elevado de descolamento. Para obter um resultado ideal com o RelyX U200, por favor leia atentamente as seções "Preparo do dente" e "Preparo de próteses tipo Maryland e próteses adesivas".

Precauções

Para os pacientes e profissionais de odontologia

- Pasta base: Contém peróxidos: de sódio, que, no caso de pessoas sensíveis ao mesmo, podem provocar reações alérgicas. quando inalados. Este produto não deverá ser utilizado em pessoas identificadas como sendo alérgicas a sulfitos. pois o persulfato de sodio poderá desencadear reações cruzadas.
- Impregne com el cemento uniformemente mezclado todo la cavidad y en caso necesario también la parte interior del inlay/onlay o rellenar de cemento la corona.
- Asentar firmemente la restauración y estabilizarla el tiempo necesario para que el cemento fragüe completamente.

Aplicación en el canal radicular

- No utilizar lentulo para colocar el cemento, ya que el fraguado se puede undirse demasiado con este procedimiento.
- Untar el poste con cemento.
  - Como alternativa se puede introducir el cemento en el canal radicular con ayuda de una cánula aplicadora, por ejemplo Centrix® Needle Tubes (Centrix, una empresa de la división de negocios Centrix, DE, LLC) para instrumentos finos.
- Justo a continuación, insertar el poste en el canal radicular preparado y mantenerlo en posición aplicando una presión moderada. Se recomienda girar ligeramente el poste al insertarlo, a fin de evitar inclusiones de aire.

Eliminación de excesos

Observación acerca de la inhibición por el oxígeno: El RelyX U200 está sujeto, como todos los materiales de resina, a la inhibición por el oxígeno, es decir, que la capa superficial de unos pocos 50 µm en contacto con el oxígeno atmosférico durante la polimerización, no se endurece. Si se cejan suficientes excesos se puede evitar que el cemento se endurezca al efectuar la terminación y pulido sin que se produzca un défect.

Con terapolimerización:

- Después de una exposición breve (aprox. 2 segundos con un dispositivo de polimerización habitual en el comercio), eliminar los excesos con un instrumento adecuado (por ejemplo, Scaler). Los excesos de dario volumen se pueden eliminar más fácilmente.
- Fotocurar brevemente inmediatamente a continuación (ver Polimerización y terminación).

Con autoexposición:

- Eliminar los excesos durante el autofraguado (a partir de los 3 minutos siguientes al inicio de la mezcla, en la «fase de gel») con un instrumento apropiado (por ejemplo, Scaler).
- Inmediatamente después, cubrir los bordes de la restauración con un gel de glicerina para evitar la inhibición por el oxígeno.

Alternativa 2:

- Eliminar los excesos antes de la polimerización, por ejemplo, con una bolita de goma, mientras mantenga la restauración en exposición con un instrumento adecuado.
- Cubra los bordes de la restauración con un gel de glicerina para evitar la inhibición por el oxígeno.
- Justo a continuación, fotopolimerizar o esperar al autofraguado (ver Polimerización y terminación).

Polimerización y terminación

- En los trabajos con cerámica y composite se recomienda aplicar luz al cemento a través de la restauración. Seleccione los tiempos de aplicación de luz según el mínimo de superficies (ver en «Tiempos»). En los postes radiculares, fotopolimerizar el cemento a través de los pernos. Los tiempos se rigen por la radiopacidad del correspondiente poste, siendo de 40 segundos en el caso de RelyX Fiber Post.
- En restos de desgastadores en los bordes de restauraciones, terminar el gel de glicerina. Después de 3 minutos, retirar los restos de dario con agua (preferir SciLec®) y pasta pulidora con diamantes.
- A continuación, controlar la oclusión.

Después de la polimerización

Comprobar cuidadosamente el curso de los dientes tratados y las zonas circundantes y, en caso necesario, eliminar los restos de cemento que todavía puedan existir, es especialmente importante en los cementados sobre placas de implantes.

Higiene y desinfección

- Limpiar el RelyX U200 contaminado con productos limpiadores de uso habitual en las clínicas dentales.
- Utilizar un producto adecuado para el desinfectante de uso habitual en clínicas para desinfectar el Clicker.

Notas

- Si se produce una reacción alérgica, si fuera necesario, consultar con un médico.
- Si se incinera el producto, se liberan humos tóxicos.
- Para la preparación de otras indicaciones, recomendamos el uso de cemento de resina RelyX™ Fiber Post, RelyX™ Ultimate o RelyX™ Unicem.
- Las desviaciones de la preparación de mezcla especificada (1:1) influyen de forma negativa sobre las características del material.

Almacenamiento y vida útil

Almacenar RelyX U200 dentro del límite a 15–25 °C.
No utilizar el producto después de 5 meses siguientes a su extracción del blister y en cualquier caso antes de su fecha de caducidad; la humedad del aire permanentemente elevada acelera el fraguado y se debe evitar.

Información para los clientes

No está autorizado proporcionar información alguna que difiera de la información proporcionada en estas instrucciones.

Garantía

3M Deutschland GmbH garantiza, durante un período de seis meses desde la fecha de compra, que este producto, que no presenta defecto de fabricación, en caso de uso, siguiendo las instrucciones de uso y almacenamiento suministradas junto al producto, este no cumplirá con el objeto para el que fue diseñado por defectos de fabricación. 3M Deutschland GmbH procederá a su reemplazo o reparación sin coste alguno para el comprador. Los fallos ocasionados por defectos de fabricación no se deberán a un diseño o fabricación del producto y no por causas externas, como por ejemplo daños sufridos durante el transporte, almacenamiento inadecuado, por negligencia o actos vandálicos. Cualquier reclamación interpuesta a tenor de lo dispuesto en la presente garantía será satisfecha sólo en el caso de que 3M Deutschland GmbH tenga la oportunidad de examinar el producto en cuestión y en el caso de que dicho producto sea devuelto aparentemente sellecturasa.

Limitación de responsabilidad

3M Deutschland GmbH no garantiza la adecuación o idoneidad del producto para los usos concretos. Dado que existen factores que pueden afectar el uso del producto que están bajo el exclusivo control y conocimiento del Cliente, es de vital importancia que el Cliente evalúe el producto en el contexto de sus necesidades específicas. El Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades derivados de ello. Más allá de estos motivos, salvo en los casos en los que la normativa aplicable no permita una limitación, 3M Deutschland GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubieran producido debido a la utilización del producto de 3M Deutschland GmbH.

Estado de la información: febrero 2019

Para los pacientes

- Este producto contiene sustancias que, en individuos sensibles, podrán causar reacciones alérgicas por contacto con la piel. La utilización de este producto en pacientes identificados como sendo alérgicos a acrilatos e/ou peróxidos (especialmente peróxidos) deverá ser evitada.
- En caso de contato prolongado con a pele o com as mucosas orais, lavar abundantemente com água. Caso ocorram reações alérgicas, remover o produto e não voltar a utilizar o mesmo e, se necessário, consultar um médico.

Para os profissionais de odontologia

- Este produto contém substâncias que, em indivíduos sensíveis, poderão causar reações alérgicas por contato com a pele. Para reduzir o risco de reações alérgicas, evitar o contato com estes materiais, em particular a pele e as membranas mucosas. Em caso de contato acidental com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.
- Usar luvas protetoras e uma técnica de manuseio sem contato direto. Os acrilatos podem penetrar nas luvas de proteção comuns. Em caso de contato com a pasta, remover as luvas de proteção e lavarar as mãos. Lavar imediatamente as mãos com água e sabão e calçar um novo par de luvas de proteção.
- Caso ocorram reações alérgicas, consultar, se necessário, um médico.

Poderá obter os MSDS da 3M em www.mmm.com ou através do seu representante local.

Dosagem

Na primeira dosagem:

- Retirar o dispensador Clicker da embalagem blister e anotar na etiqueta do Clicker a data em que foi retirado. Descartar o blister.
- Remover a tampa do dispensador Clicker.
- Pressionando para baixo a alavanca do Clicker, retirar uma pequena dose de pasta em um bloco de espatulação. Deste forma é possível obter o mesmo comprimento de pasta base e de pasta catalisadora no Clicker, assegurando a proporção de pasta dispensada.

Na utilização, sempre:

- Remover a tampa.
- Dispensar a dose de pasta para um bloco de espatulação.
  - Pressionar a alavanca do Clicker para baixo e manter pressionada.
  - Quanto a base de pasta desce de cor, rasgar a abertura de saída sobre o bloco. Desta forma é automaticamente dosada a quantidade correta de pasta base e de pasta catalisadora.
  - Dispensar apenas a quantidade de pasta necessária para o dimentação (quantidade de dispare) para o bloco de espatulação.
- Limpar a abertura de dosagem do Clicker.
  - Limpar a abertura de dosagem do Clicker com um pano limpo, a fim de evitar que a mistura de pasta base e pasta catalisadora contamine ousada das pastas.
- Recolocar a tampa e fechar até que a mesma fique corretamente encaixada.

Tempos

Os períodos de trabalho e de presa dependem da temperatura ambiente e da temperatura a que as pastas catalisadoras são mantidas. Os valores mencionados referem-se a condições normais de consultório, tal como sucede com outros elementos cimentantes, a presa do RelyX U200 é substancialmente retardada a temperaturas inferiores.
O RelyX U200 é um material de polimerização dual e, por isso, ensejo tanto a luz natural como a luz artificial. Os tempos de trabalho e reduzir impreterivelmente na aplicação sob luz do consultório!

	min:seg.
Tempo de trabalho a partir do início da mistura	02:30
Fotopolimerização numa amplitude de comprimento de onda ou inferior – Fuse única, cubeud – Outra face, cubeud – Pinos intra-radiculares RelyX Fiber Post, cubeud	00:20 00:20 00:40
Autopolimerização – Tempo de presa após início da mistura	06:00

Mistura

- Misturar a pasta de base e a pasta catalisadora por 20 segundos, até que formem uma mistura homogênea, utilizando para tal um espátula. Evitar a incorporação de bolhas de ar durante a mistura.
- Em seguida, proteger o cimento contra a incidência de luz intensa, utilizando uma tampa de proteção.

Aplicação

- Durante a aplicação e o tempo de presa, proteger a área de trabalho contra a incidência direta de luz, vapor, saliva e fluído de sulco.
- Aplicar o cimento misturado em toda a cavidade e, como apropriado, para a cervical da face interna da restauração indireta ou preencha a face interna da coroa com cimento.
- Assentar firmemente a restauração e estabilizar durante o tempo necessário para o cimento fragüe completamente a presa totalmente.

Aplicação no canal radicular

- Não usar broxas tipo lentulo para aplicar o cimento no interior do canal, dado que estes podem provocar sobrecimentação a presa.
- Espalhe o cimento no pino intraradicular.
  - Como alternativa, o cimento poderá ser inserido no canal radicular com a ajuda de uma ponta aplicadora, p.ex. Centrix® Needle Tubes (Centrix é uma empresa da área de negócios Centrix, DE, LLC) para instrumentos finos.
- Logo a seguir, introduza o pino no canal radicular pré-tratado, aplique uma pressão moderada para o manter em posição. Recomendamos uma rotação ligeira do pino durante a inserção, a fim de evitar a inclusão de bolhas de ar.

Remoção do excesso de cimento

Observações sobre a inibição por oxigênio: tal como sucede com todos os materiais resinosos, o RelyX U200 está sujeito a inibição por oxigênio, ou seja, a camada superficial (aprox. 50 µm) que fica em contato com o oxigênio, durante a polimerização, não polimeriza. Se for deixado um excesso suficiente, a camada não polimerizada poderá ser removida durante o acabamento e polimento, sem provocar uma falha de material.

Utilização laboratorial:

- Após uma breve fotoativação (cerca de 2 segundos utilizando um fotopolimerizador habitual), remover o excesso de cimento adequado (p.ex., raspador) para remover o excesso de material, é mais fácil remover um excesso de maior volume.
- Fotoativar imediatamente após a remoção do excesso de cimento (consulte Polimerização e Acabamento).

Polimerização e Acabamento

Em restauração indiretas em cerâmica e compósitos, é recomendada uma fotoactivação do cimento através da restauração. Selecionar os tempos de fotoativação a seguir em função da área mínima da superfície (consultar a secção "Tempos"). No caso de pinos translúcidos, polimerizar o cimento através do pino. Os períodos de fotoativação dependem da translucidez do respectivo pino; no caso do RelyX Fiber Post, totalizam-se 40 segundos.
Atnas e após as sugestadas remanescentes no término das restaurações indiretas, remover os excessos com discos revestidos de óxido de alumínio (p.ex., com SciLec®) e com pasta de polimento diamantada.
Em seguida, verificar a oclusão.

Após o acabamento

- Inspecionar cuidadosamente o sulco dos dentes tratados e as zonas adjacentes e, se necessário, remover os restos de cimento existentes, especialmente importante em restaurações implantares.

Higiene e desinfecção

- Limpar o RelyX U200 com os produtos comumente utilizados no consultório.
- Para o desinfetante do Clicker utilizar um pano embebido num desinfetante habitualmente utilizado no consultório.

Notas

- Sob a incidência da luz natural ou da luz artificial, o RelyX U200 pode polimerizar antecipadamente. Por este motivo, sloue a pasta no disco de espatulação apenas imediatamente antes do processo e respectiva mistura. proceder a sua aplicação imediatamente após concluída a mistura e, durante a aplicação, evitar a incidência de luz intensa.
- Qualquer desvio nas proporções de mistura pré-definidas (1:1) afetará de forma negativa as propriedades do material.

Armazenamento e Vida Útil

Armazenar o RelyX U200 no interior a temperaturas de 15–25°C/59–77°F.
Após ser retirado do blister, utilizar o produto no prazo de 6 meses e antes de expirada a data de validade do mesmo, A exposição a condições de elevada umidade do ar acelera a presa e deverá ser evitada.

Informação para os clientes

Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de instruções.

Garantia

A 3M Deutschland GmbH garante que este produto está isento de defeitos em termos de material e fabricação, A 3M Deutschland GmbH NÃO CONCEDE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM, O usuário é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação. Se este produto se ser apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua única solução e única obrigação da 3M Deutschland GmbH será a substituição do produto. Em caso de perdas ou danos resultantes deste produto, seja quais forem, incidentais ou consequenciais, independentemente da teoria invocada, incluindo garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

Versão de: fevereiro de 2019

(ko) 한국어

제품 설명

폴리커 타입의 RelyX™ U200 디스펜서는 Dual-Cure 자가접착 레진시멘트로서 순수한 혼합하여 사용된다. 그것은 All-Ceramic, Composite 또는 Metal을 이용한 간접적인 Restoration의 Cementation과 포스트와 Screw를 위해서 사용된다. RelyX U200을 사용할 때는 처리의 분담과 컨디셔닝이 필요하지 않다.
다른 Cement와는 달리 RelyX U200은 압착하여서 무전원 Flowability와 잘 깨 우수한 안정성을 보인다 (Structural Viscosity).
레진시멘트는 여러 가지 Shade로 제공된다.
RelyX U200은 고지식 가는 막 (에틸)-이소프탈산염을 포함한다. 무기질 충전재의 비율로 중량의 약 70%이고, 입자의 크기(D 90%)는 12.5 µm이다. Base Paste와 Catalyst Paste의 부피에 따른 혼합 비율은 1:1이다.

⇒ 이 사용설명서는 제품을 사용하는 동안 꼭 보관해야 한다. 다음에 언급되는 모든 제품에 대한 세심한 안 사항은 각각의 사용설명서를 참고하기를 권한다. 제품은 라벨의 도움이 있기 때문에 주의 깊게 읽어야 한다.

사용 목적

- 세라믹과 Composite 혹은 금속 간접 인레이/온레이 그리고 코핑로 및 브릿지 최종Cementation; 2–3 유닛 Maryland 브릿지와 3 유닛 인레이/온레이 브릿지 (bruxism(이갈이) 혹은 periodontitis 환자들에게는 금기).
- 포스트와 머리핀(핀 혹은 screw)의 최종 Cementation
- 임플란트 지대치의 세라믹 혹은 Composite, 금속 수복물의 최종 Cementation
- 2 피스 이버트레인용 Lava™ zirconia 보철물의 최종 Cementation – Lava™ Frame / Lava™ Plus의 사용설명서에 따라서만 가능.

Maryland, In-Lay, On-Lay 브릿지 (레진 접착 브릿지)와 같은 Indication에는 특히 강한 접착력이 요구된다. 시멘트나 보철물 선상선에서 무관하게 Decementation 시에 이러한 Indication은 더욱 위험하다. 최적의 결과를 얻기 위해서는 '치아 시술준비' 및 „Maryland, In-Lay, On-Lay 브릿지 시술준비"의 설명에 주의를 요한다.

주의 사항

환자와 위생 직원을 위하여

- Base Paste가 손상 접촉하면 심각한 눈의 손상을 초래할 수 있다. 예방을 위하여서 보안경을 쓴다. 또한 접촉했을 때 Base Paste를 절지하게 닦고 의사와 상담한다.
- Base Paste와 민감한 사람이거나 임신하고 있는 환자 혹은 간단을 일으킬 수 있는 아황산스다듬을 함유하고 있다. 이것은 알려진 아황산 민감증을 가진 사람에게는 사용하면 안 된다. 아황산스다가 과자산을 일으킬 수 있기 때문이다.
- 이 제품은 민감한 사람에게는 피부 접촉시 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 재료 주스시 같은 아크릴 산염기반의 허혈을 갖고 있다. 이러한 민감증을 가진 사람은 이 제품의 사용을 피한다. 특히 장착되지 않은 Paste와의 접촉을 피한다.
- 장시간 구강 점막과의 접촉 시 물로 충분히 씻는다. 만일 알레르기 반응이 일어나면 제품을 제거하고 더 이상 사용하지 말며, 경우에 따라 의사의 진료를 받는다.

치과 직원을 위하여

- 이 제품은 민감한 사람에게는 피부 접촉시 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 재료 주스시 같은 아크릴 산염기반의 허혈갖고 있다. 알레르기 반응이 일어나는 위험을 감소하기 위하여서 이 재료와의 접촉을 피한다. 특히 장착되지 않은 Paste와의 접촉을 피한다. 실수로 피부에 닿았을 때는 즉시 비누로 씻어내야 한다.
- 장갑을 착용하고 접촉하지 않는 시술하는 테크닉이 권장된다. 아크릴산염은 시중에서 판매되는 보호장갑을 통과할 수 있다. Paste의 직접적인 접촉 시에는 장갑을 벗어서 버리한다. 손을 즉시 물과 비누로 씻고 새 보호장갑을 착용한다.
- 알레르기 반응이 나타났을 때는 필요하다면 의사에 진료를 받는다.

3M의 안전 데이터 자료는 해당 지역의 지점 또는 www.mmm.com 사이트에서 얻을 수 있다.

가공시의 주의 사항

- 임시 Restoration 작업은 Eugenol 성분이 없는 제품으로 Cementation해야 한다 (예를 들면, RelyX™ Temp NE). Eugenol 성분이 있는 임시 Cementation 재료는 최종 Cementation 시 RelyX U200의 중합과정을 방해할 수 있다.
- 자산화수소 (H2O2)나 중탄산나트륨(NaHCO3)를 사용하면 안돼 잔존물이 RelyX U200의 접착력과 경화 반응을 저하시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

치수보호

치수의 자극을 방지하기 위해서 최종안상을 제작하기 전에 부근은 단단히 세정하는 수산화칼슘 제제로 보호해야 한다.

치아 시술준비

우식 및 처존의 시술준비

- 최종 Cementation 전의 마지막 단계로서 부러진 치아 및 부분 내지는 전이 주식을 깨끗이 Bimsstein 가루와 물로 씻어내고 (약 2–3초) 기름 없는 공기로 건조시키는 것을 권장한다. 그러고 물기/기름기 없는 Air로 2–3초 가볍게 건조시키거나 솜으로 닦아낸다. 표면을 Overdrying 하지 않도록!
  - 지아 표면이 막간 반짝일 정도로 건조되어야 한다. 모든 시멘트가 그렇듯이 지나친 건조 상태는 시술 후에 민감증을 유발할 수 있다.

경우 에나멜질이 많은 치아 세척한 후에는 간간제, 소독제, 수렴제, 산아질 같은 Dentin 물질이 포함된 시술제 그리고 파우더와 같은 성분이 포함된 제품을 사용하지 마십시오. 이러한 성분들은 최종적용 전에 시멘트 제형 시에 잔존하면 경화반응이 저하될 수 있습니다.

치근관 시술준비

- 치근관내는 일반적인 방법으로 Endo를 시행 시로밀을 적절한다 (구아세르크가가 함유된 치근와 충전재, 치근와 충전재 제거, 이에 구타페르차의 잔단에서 4mm 남김).
- 2.5%–5.25%로 희석된 나트륨 차이염소산염(NaOCl)용액으로 치근을 세척한다.

포스트 시술준비

- 시멘트의 주입을 위해서 Lentulo-Spiral을 사용하지 말 것. 그렇게 하면 레멘이 지나치게 가득될 수 있음.
- 포스트에 시멘트를 바르고 준비된 Root Canal에 적절히 삽입한다. 그리고 적당한 압력으로 위치를 잡는다. 포스트를 삽입할 때 기포 방지를 위해서 이를 전동시킬 것을 권장한다.

Excess 제거

보철물에서

- 시멘트 조작성은 결계시킴에서 구입할 수 있는 광중합기구로 약 2초간) 노출한 후 제거하는 것이 가장 좋다. 두 번째 광중합은 (약 3–5초) 각 면에서 지나 팀 상태에서) 동안에 적절한 도구(스케일러)를 이용하여 제거한다. 비교적 큰 양이라면 전에붙은 더 쉽게 제거된다.
- 방사상 광중합은 충분 중합에 제한될 때 최정한 도구로 보철물 위치를 유지해 준다.
- 에비 삽입 후 표면을 세척하고(차아염소산나트륨 (NaOCl) 5% 용액) 건조한다. 글리세린 젤을 사용하여, 건조시켜야 한다.

치아에서

- 이 제품은 치아와 화학적 결합을 하는 실란(silane)을 포함하고 있다.
  - RelyX™ Ceramic Primer: 도포 후 5초 동안 두었다가 용액이 남김없이 증발하도록 완전히 건조시킨다.

지르코늄산화물과 알루미늄산화물 세라믹 보철물의 Pretreatment

Restoration제료의 사용설명서를 주의 깊게 보기를 권장한다. 생산자가 달리 규정해 놓지 않는 한 아래의 사항을 적용한다.

대인 1

- 시멘트 조작성은 결계시킴에서 구입할 수 있는 광중합기구로 약 2초간) 노출한 후 제거하는 것이 가장 좋다. 두 번째 광중합은 (약 3–5초) 각 면에서 지나 팀 상태에서) 동안에

* 可混合之注射式清潔溶液（建議用次氯酸鈉溶液（NaOCl 5%））；用水沖洗後晾乾。

器材及裝置不得與含酚、甘油醛類、過氧酸*及氧化劑或還原劑（如 NaOCl 5%）接觸。

* 例如：過氧化氫溶液

器材清潔與重新健康的重複使用

請遵守器材使用說明書。如果在重複消毒後仍有污染，請重新更換器材。

下指示使用

* 用氯氧酸鹽的 Cidex® 預浸布擦拭 Cidex® 器械。

不可使用

* 用下述 Cidex® 溶液時，無法保證器材安全：
  – 含有醇類之 Cidex® 溶液（例如 Cidex® OPA）
  – 含有過氧化氫之 Cidex® 溶液（例如 Cidex® Plus）

使用前的準備

* 使用前請用 Cidex® 預浸布擦拭器械。

使用

* 依照製造商說明使用 Cidex® 溶液。

重要提醒

* 請勿使用已超過使用期限的 Cidex® 溶液。
* 請勿使用已受污染的 Cidex® 溶液。
* 請勿使用已變色的 Cidex® 溶液。

儲存

* 請勿將 Cidex® 溶液倒回原容器。
* 請勿將 Cidex® 溶液與其他溶液混合。
* 請勿將 Cidex® 溶液稀釋。
* 請勿將 Cidex® 溶液加熱。

處置

* 請依照當地規定處置 Cidex® 溶液。

警告

* 含有過氧化氫。
* 可能導致皮膚過敏反應。
* 可能導致嚴重眼睛損傷。
* 避免吸入霧氣。
* 穿戴防護手套/防護衣物/護眼/護臉。
* 如誤吞：立即就醫。切勿催吐。
* 如皮膚接觸（或頭髮）：立即脫掉所有受污染的衣物。用水沖洗皮膚。
* 如吸入：將患者移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的休息姿勢。
* 如眼睛接觸：用水小心沖洗數分鐘。如戴有隱形眼鏡且可輕易取出，應將其取出。繼續沖洗。
* 如仍感到眼睛刺激：尋求醫療協助/就診。

儲存條件

* 存放於原裝容器中。
* 存放於陰涼處。

處置

* 將內容物/容器依照當地規定處置。

其他資訊

* 本產品含有可能對水生生物造成長期不良影響的成分。

製造商資訊

3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany

製造日期

請參閱產品標籤上的「製造日期」。

保存期限

* 未開封：自製造日期起 5 年
* 已開封：最多 28 天

儲存條件

* 儲存溫度：15 °C 至 25 °C（59 °F 至 77 °F）
* 避免陽光直射。

處置

* 依照當地規定處置產品及其包裝。

警告