

Návod na ošetření nástrojů Röder (EC Aktiv, HR Front intraorální zrcátka)

Všeobecné informace

Zrcátka a držák je třeba sterilizovat **VŽDY ODDĚLENĚ!!!** Po sterilizaci v autoklávu je třeba nástroje sušit **UVNITŘ** autoklávu! Nikdy je nevytahujte před dokončením sušení! Poté je třeba zrcátka sušit postupně. Abyste zamezili vzniku „vypálených“ skvrn, použijte sterilizovanou vodu, nejlépe dvakrát.

HR Front zrcátka – zacházejte s nimi velmi opatrně, aby nedošlo k odření tenké vrstvy z přední strany zrcátka.

Desinfekce

Umístěte kontaminovaná zrcátka do vhodného dezinfekčního roztoku. Je třeba dodržovat doporučení výrobce pro koncentraci dezinfekčního roztoku. Stejně tak dodržujte délku dezinfekčního procesu dle doporučení výrobce.

Čištění

Po dokončení dezinfekční procedury nástroje řádně opláchněte. Zatvrdlé nečistoty očistěte jemným kartáčkem.

Zrcátka je třeba sušit pomalu a postupně.

Nástroje je možno čistit termální dezinfekcí či v ultrazvukové čističce.

Sterilizace

Nástroje je možno sterilizovat v autoklávu či horkovzduchu. Do sterilizátoru vkládejte pouze zcela usušené nástroje, v opačném případě dojde k vypálení skvrn od zaschlé vody do skleněného povrchu nebo vede ke vzniku koroze.

Maximální teplota 200°C.

Návod na ošetření nástrojů Röder (EC Aktiv, HR Front intraorální zrcátka)

Všeobecné informace

Zrcátka a držák je třeba sterilizovat **VŽDY ODDĚLENĚ!!!** Po sterilizaci v autoklávu je třeba nástroje sušit **UVNITŘ** autoklávu! Nikdy je nevytahujte před dokončením sušení! Poté je třeba zrcátka sušit postupně. Abyste zamezili vzniku „vypálených“ skvrn, použijte sterilizovanou vodu, nejlépe dvakrát.

HR Front zrcátka – zacházejte s nimi velmi opatrně, aby nedošlo k odření tenké vrstvy z přední strany zrcátka.

Desinfekce

Umístěte kontaminovaná zrcátka do vhodného dezinfekčního roztoku. Je třeba dodržovat doporučení výrobce pro koncentraci dezinfekčního roztoku. Stejně tak dodržujte délku dezinfekčního procesu dle doporučení výrobce.

Čištění

Po dokončení dezinfekční procedury nástroje řádně opláchněte. Zatvrdlé nečistoty očistěte jemným kartáčkem.

Zrcátka je třeba sušit pomalu a postupně.

Nástroje je možno čistit termální dezinfekcí či v ultrazvukové čističce.

Sterilizace

Nástroje je možno sterilizovat v autoklávu či horkovzduchu. Do sterilizátoru vkládejte pouze zcela usušené nástroje, v opačném případě dojde k vypálení skvrn od zaschlé vody do skleněného povrchu nebo vede ke vzniku koroze.

Maximální teplota 200°C.