

SAMOASPIRAČNÍ STŘÍKAČKA

- 1. Vložte náplň**
Před vložením náplně nejdříve píst zcela vytáhněte
- 2. Připevněte jehlu**
Nasaďte jehlu a miřte jí nahoru, stiskněte píst, aby došlo k proniknutí do náplně. Vytlačte několik kapek, aby došlo k naplnění jehly.
- 3. Uvolněte píst**
K automatické aspiraci dochází v okamžiku uvolnění pístu.
- 4. Vyjměte náplň**
Po aplikaci injekce sejměte náplň z jehly a vyjměte.
- 5. Péče o stříkačku**
Ihned po aplikaci injekce je třeba odstranit všechny zbytky krve, slin a lokálního anestetiky. V případě nutnosti je možno píst nalubrikovat pomocí silikonového oleje. Sterilizujte v autoklávu nebo horkovzduchu. Stříkačka je odolná vůči teplotám do 18°C.

PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.:
577 926 226 - 27, fax: 577 926 205,
hufa@hufa.cz, www.hufa.cz

SAMOASPIRAČNÍ STŘÍKAČKA

- 1. Vložte náplň**
Před vložením náplně nejdříve píst zcela vytáhněte
- 2. Připevněte jehlu**
Nasaďte jehlu a miřte jí nahoru, stiskněte píst, aby došlo k proniknutí do náplně. Vytlačte několik kapek, aby došlo k naplnění jehly.
- 3. Uvolněte píst**
K automatické aspiraci dochází v okamžiku uvolnění pístu.
- 4. Vyjměte náplň**
Po aplikaci injekce sejměte náplň z jehly a vyjměte.
- 5. Péče o stříkačku**
Ihned po aplikaci injekce je třeba odstranit všechny zbytky krve, slin a lokálního anestetiky. V případě nutnosti je možno píst nalubrikovat pomocí silikonového oleje. Sterilizujte v autoklávu nebo horkovzduchu. Stříkačka je odolná vůči teplotám do 18°C.

PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.:
577 926 226 - 27, fax: 577 926 205,
hufa@hufa.cz, www.hufa.cz

SAMOASPIRAČNÍ STŘÍKAČKA

- 1. Vložte náplň**
Před vložením náplně nejdříve píst zcela vytáhněte
- 2. Připevněte jehlu**
Nasaďte jehlu a miřte jí nahoru, stiskněte píst, aby došlo k proniknutí do náplně. Vytlačte několik kapek, aby došlo k naplnění jehly.
- 3. Uvolněte píst**
K automatické aspiraci dochází v okamžiku uvolnění pístu.
- 4. Vyjměte náplň**
Po aplikaci injekce sejměte náplň z jehly a vyjměte.
- 5. Péče o stříkačku**
Ihned po aplikaci injekce je třeba odstranit všechny zbytky krve, slin a lokálního anestetiky. V případě nutnosti je možno píst nalubrikovat pomocí silikonového oleje. Sterilizujte v autoklávu nebo horkovzduchu. Stříkačka je odolná vůči teplotám do 18°C.

PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.:
577 926 226 - 27, fax: 577 926 205,
hufa@hufa.cz, www.hufa.cz

SAMOASPIRAČNÍ STŘÍKAČKA

- 1. Vložte náplň**
Před vložením náplně nejdříve píst zcela vytáhněte
- 2. Připevněte jehlu**
Nasaďte jehlu a miřte jí nahoru, stiskněte píst, aby došlo k proniknutí do náplně. Vytlačte několik kapek, aby došlo k naplnění jehly.
- 3. Uvolněte píst**
K automatické aspiraci dochází v okamžiku uvolnění pístu.
- 4. Vyjměte náplň**
Po aplikaci injekce sejměte náplň z jehly a vyjměte.
- 5. Péče o stříkačku**
Ihned po aplikaci injekce je třeba odstranit všechny zbytky krve, slin a lokálního anestetiky. V případě nutnosti je možno píst nalubrikovat pomocí silikonového oleje. Sterilizujte v autoklávu nebo horkovzduchu. Stříkačka je odolná vůči teplotám do 18°C.

PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.:
577 926 226 - 27, fax: 577 926 205,
hufa@hufa.cz, www.hufa.cz