

Návod Miratorch kahan Hager

1. Nastavte regulátor vzduchu (1) do otevřené polohy (tovární nastavení). Snižte otvor, abyste dosáhli měkkého (žlutého) plamene.
2. Otočte spínač zapalování /transportní pojistku (3) do polohy **ON** a zapalte hořák stisknutím tlačítka.
3. Trvalý plamen: Stiskněte tlačítko (4) proti směru šipky **OFF** – pro vypnutí stiskněte tlačítko ve směru šipky **OFF**.
4. Upravte tlak plamene regulátorem +/- (2).
5. Pro naplnění nádrže zajistěte hořák otočením transportní pojistky (3) do polohy „**LOCK**“. Otočte hořák dnem vzhůru a naplňte jej kartuší (APT/KISAG GAS).

