Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

G-CEM LinkForce™
ADHESIVE RESIN CEMENT

G-Premio BOND DCA
DUAL CURE ACTIVATOR FOR G-Premio BOND

G-CEM LinkForce™ Try-In Paste
TRY-IN PASTE FOR G-CEM LinkForce™

For use only by dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Cementation of all types of all ceramic, resin and metal-based inlays, onlays, crowns and bridges.
2. Cementation of metal, ceramic, fiber posts, and cast post and cores.
3. Cementation of all ceramic and composite veneers.
4. Permanent cementation of crowns and bridges on implant abutments.

CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known methacrylate monomer and methacrylate polymer allergies.

DIRECTIONS FOR USE
A. CEMENTATION TECHNIQUE for all inlays, onlays, crowns, bridges and veneers
1. TRY-FIT OF THE RESTORATION
a) Remove the temporary restoration and clean the prepared tooth using a brush and slurry of pumice to remove any remaining temporary cement.
b) Check the fit, shade and occlusion of the final restoration. As necessary, use G-CEM LinkForce Try-In Paste for trial-fit.
HOW TO USE G-CEM LinkForce Try-In Paste
1. Hold syringe upright and remove wing cap by turning counterclockwise.
2. Promptly and securely attach dispensing tip to the syringe by turning clockwise.
3. Remove the temporary restoration and clean the prepared tooth using a brush and slurry of pumice to remove any remaining temporary cement. Rinse the prepared tooth with water spray.
4. Check fit and occlusion of the final restoration. Dispense G-CEM LinkForce Try-In Paste into internal surface of the restoration and seat onto preparation.
5. Place wing cap back on promptly after use.
6. Check fit and aesthetics of the restoration. Remove restoration and thoroughly rinse G-CEM LinkForce Try-In Paste with water. Make sure that G-CEM LinkForce Try-In Paste is thoroughly removed before proceeding to bonding step as residual paste would cause decrease in bond strength.
2. PRE-TREATMENT OF THE RESTORATION
a) Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.
• For glass ceramics: etch with hydrofluoric acid. Rinse thoroughly with water and dry with an oil-free air syringe.
• For metal, zirconia, alumina, hybrid ceramics (e.g. CERASMART) and composite: sandblast* and blow clean with an oil-free air syringe. If necessary, clean in an ultrasonic bath. Rinse thoroughly with water and dry with an oil-free air syringe. Follow manufacturer's instructions on the parameters of sandblasting and acid etching.
*For CERASMART: If sandblaster is not available, etch with hydrofluoric acid for 60 seconds.
b) Apply G-Multi PRIMER to the bonding surface and dry with an air syringe.
3. PRE-TREATMENT OF THE PREPARATION
a) Clean the preparation with pumice and water. Dry by gently blowing with an oil-free air.
b) For tooth preparation, select from the following three techniques.
Self-etch technique
Apply G-Premio BOND to bur-cut enamel and dentin, without a separate etching step.
Note:
Un-cut enamel should always be treated with a 35-40% phosphoric acid gel (e.g. GC ETCHANT) for 10 seconds, rinsed with water for 5 seconds and gently dried.
Selective etching of enamel
Prior to applying G-Premio BOND to enamel and dentin, etch enamel only with 35-40% phosphoric acid gel (e.g. GC ETCHANT) for 10-15 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.
NOTE
In case of veneer cementation, select either selective etching or total etch.
c) For composite core and metal core, roughen the surface with a diamond bur and proceed directly to the application of G-Premio BOND.
d) The prepared surface (tooth, composite, metal abutment) should be dry. Apply G-Premio BOND into the entire abutment surface. Leave undisturbed for 10 seconds. Using an air syringe dry the surface for 5 seconds with MAXIMUM AIR PRESSURE. Light cure using a visible light curing unit.

Table 1. Irradiation time

	Distance from light guide tip <10 mm	Distance from light guide tip >10 mm
High power LED (1200 mW/cm²)	5 seconds	10 seconds
Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 seconds	20 seconds

NOTE:
1. Light cure completely for effective bond strength. Lower light intensity will cause insufficient adhesion.
2. In case you prefer not to light-cure G-Premio BOND before cementation, G-Premio BOND can be mixed with G-Premio BOND DCA (Dual Cure Activator) with a 1:1 ratio. Apply mixture, leave it undisturbed for 20 sec., then dry for 5 sec with MAXIMUM AIR PRESSURE and proceed with cementation.
3. In case of veneer cementation, G-Premio BOND should always be used without DCA and light cured.

4. DISPENSING
a) Before dispensing the first time from a new syringe or after a long interval in between use, bleed the pastes from the syringe.
b) Remove cap of the syringe by rotating 1/4 turn counterclockwise. Attach a GC Automix Tip by aligning the V-shaped notch on the rim of the mixing tip with the V-shaped notch between the syringe barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise.
c) Extrude material directly into restoration.
NOTE:
Used mixing tip can be left on the syringe to serve as a storage cap until next use. For each application, place a new mixing tip.
5. CEMENTATION
a) Coat internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 3 minutes from start of mix at 23°C (73.4°F). Higher temperatures will shorten the working time.
b) Maintain moderate pressure.
NOTE:
1. Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.
2. In case of veneer cementation it is recommended to cement a maximum of 2 veneers at a time due to relatively short working time.
6. EXCESS CEMENT REMOVAL
a) Maintain moderate pressure and make sure the restoration remains in place.
b) To remove excess cement, tack cure using a visible light curing unit for 1-2 seconds or allow the cement to self-cure until the excess cement feels rubbery.
c) Remove excess cement with appropriate instruments, holding the restoration in position.
7. FINAL SET
While maintaining moderate pressure, light cure each surface/margin for 20 seconds (Halogen/LED 700mW/cm²). If the light application is difficult, let it set for 4 minutes after seating the restoration. For veneer cementation, please make sure to use the light cure mode.
8. FINAL POLISHING AND ADJUSTMENTS
If needed, finish and polish margins with appropriate instruments.
Note:
Be careful not to overheat.

B. CEMENTATION TECHNIQUE for metal, ceramic, fiber posts, and cast post and cores
1. PRE-TREATMENT OF THE POST
Make sure that post is pretreated and handled according to manufacturer's instructions.
a) Clean the bonding surface of posts with alcohol and dry with an air syringe.
b) Apply G-Multi PRIMER to the bonding surface and dry with an air syringe. Refer to G-Multi PRIMER instructions.
2. TOOTH PREPARATION
a) Prepare post space in usual manner.
b) Clean post space and rinse with water. Sodium hypochlorite solution or EDTA is recommended to use for the chemical cleaning of the post space.
c) Dry thoroughly using paper points. The post space should be dry.
d) Mix G-Premio BOND and G-Premio BOND DCA in a 1:1 ratio and apply into the prepared post space. Leave for 20 seconds.
NOTE:
In case of post cementation, the use of G-Premio BOND DCA is essential for stable adhesion.
e) Using an air syringe dry the surface for 5 seconds with MAXIMUM AIR PRESSURE and remove any excess using paper points. The post space should be dry.
3. DISPENSING & CEMENTATION
a) For dispensing, refer to A.4.a),b). In case of post cementation, GC Automix Tip for Endo can be used.
b) Extrude material directly into the post space.
c) Insert the post immediately into the post space within 1 minute after cement application.
d) Maintain moderate pressure.
NOTE:
1) The oral temperature accelerates the setting reaction of the cement.
2) Ambient light may shorten the working time. It is recommended to diminish the intensity or turn off your operation light during the cementation procedure.
3) When the cement is in contact with G-Premio BOND DCA, the setting reaction is accelerated.
4) Keep the tip immersed in the cement while dispensing to avoid trapping air.
5) DO NOT use lentulo spirals to place the cement in the post space as this may shorten the working time.
6) The used mixing tip can be left on the syringe to serve as a storage cap until next use. For each application, place a new mixing tip.
4. EXCESS CEMENT REMOVAL
Keep moderate pressure making sure the post remains in place, and remove excess cement with appropriate instruments. In case of a cast post and core, tack cure each surface for 1-2 seconds with a visible light curing unit.
5. FINAL SET
a) While maintaining moderate pressure, light cure all surfaces/margins for 20 seconds each (Halogen/LED 700mW/cm²).
b) Leave material undisturbed for 4 min. after inserting post.

STORAGE
G-CEM LinkForce cement
Store in refrigerator (2-8°C / 35.6-46.4°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture). See expiration date.
G-Premio BOND DCA, G-CEM LinkForce Try-In Paste
Recommended for optimal performance, store at room temperature (4-25°C / 39.2-77.0°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture). See expiration date.

AVAILABLE SHADES FOR G-CEM LinkForce and G-CEM LinkForce Try-In Paste
Translucent (clear transcluent), A2 (A2 transcluent), Bleach (bleach opaque), Opaque (universal opaque)

CAUTION
1. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
2. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
4. Do not use GC G-CEM LinkForce and G-Premio BOND in combination with eugenol containing materials as eugenol will hinder GC G-CEM LinkForce and G-Premio BOND from setting or bonding properly. Do not use GC G-CEM LinkForce and G-Premio BOND in combination with substances like hydrogen peroxide (H_2O_2) as H_2O_2 will hinder GC G-CEM LinkForce and G-Premio BOND from setting or bonding properly.
5. Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.
6. When spilled on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.
7. Avoid inhalation or digestion of material.
8. G-Premio BOND DCA and G-Premio BOND, G-Multi PRIMER are volatile. Use in a well ventilated place.
9. Dispose of all waste according to local regulations.
10. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
11. Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants.
Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised: 02/2016

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

G-CEM LinkForce™
АДХЕЗИВЕН КОМПОЗИТЕН ЦИМЕНТ

G-Premio BOND DCA
ДВОЙНО ПОЛИМЕРИЗИРАЩ АКТИВАТОР ЗА G-Premio BOND

G-CEM LinkForce™ Try-In Paste
ПРОБНА ПАСТА ЗА G-CEM LinkForce™

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
1. Циментиране на всички видове керамика, композит и метални инлеи, онлеи, корони и мостове.
2. Циментиране на метални, керамични, фибро щифтове, лети щифтове и пънчета.
3. Циментиране на всички керамични и композитни фасети.
4. Постоянно циментиране на корони и мостове върху имплантни надстройки.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Пулпно покритие.
2. Не използвайте при пациенти с установени алергични към метакрилатен мономер и метакрилатен полимер.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА
А.ТЕХНИКА ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ на всички инлеи, онлеи, корони, мостове и фасети
1. ИЗПРОБВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
а) Отстранете временното възстановяване и почистете препарирания зъб чрез четка и суспензия от пемза за да отстраните останалия временен цимент.
b) Проверете пасването, цвета и оклузията на окончателното възстановяване. Ако е необходимо, използвайте G-CEM LinkForce Try-In Paste за проверката.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ G-CEM LinkForce Try-In Paste
1. Дръжте шприца изправена и отстранете капачката, завъртайки обратно на часовниковата стрелка.
2. Бързо и надеждно прикрепете разпръсквания накрайник към шприца по посока на часовниковата стрелка.
3. Отстранете временното възстановяване и почистете подготвения зъб, чрез четка и суспензия от пемза за отстраните целия останъчен временен цимент. Измийте подготвения зъб с воден спрей.
4. Проверете пасването и оклузията на окончателното възстановяване. Дозирайте G-CEM LinkForce Try-In Paste по вътрешната повърхност на възстановяването и го поставете върху препарирания зъб.
5. Поставете обратно капачката непосредствено след употреба.
6. Проверете пасването и естетиката на възстановяването. Отстранете възстановяването измийте обилно с вода G-CEM LinkForce Try-In Paste. Уверете се, че G-CEM LinkForce Try-In Paste е напълно отстранена преди да преминете към цементиране тъй като остатъчната паста може да оспари здравината на връзката.
2. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
а) Уверете се, че възстановяването е предварително подготвено и обработено според инструкциите на производителя.
• За стъклени керамики: ецнете с флуороводородна киселина. Промийте обилно с вода и подсушете с обезмаслен въздух.
• За метал, циркон, алумина, хибридни керамики (напр. CERASMART) и композити: пескоструйте* и подсушете с обезмаслен въздух. Ако е необходимо, почистете в ултразвуково вана. Промийте обилно с вода подсушете с обезмаслена въздушна струя. Следвайте инструкциите на производителя за параметрите на пескоструйне и киселинно ецване.
*За CERASMART: Ако не е наличен пескоструйник, ецнете с флуороводородна киселина за 60 секунди.
b) Нанесете G-Multi PRIMER върху подлежащата на залепване повърхност и подсушете с обезмаслена въздушна струя.
3. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПРЕПАРАЦИЯТА
а) Почистете препарацията с вода и пемза. Подсушете нежно с обезмаслен въздух. За пулпно покритие, използвайте калциев хидроксид.
b) При зъбна препарация, изберете някоя от следните три техники.
Техника на самоецване
Нанесете G-Premio BOND върху изрязания емайл и дентин, без отделна стъпка за ецване.
Забележка:
Necpязаният емайл винаги трябва да бъде обработен с гел от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10 секунди, измит с вода за 5 секунди и нежно подсушен.
Селективно ецване на емайла
Преди нанасяне на G-Premio BOND към емайла и дентина, ецнете само емайла с гел от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10-15 секунди, измийте за 5 секунди и нежно подсушете.
Техника за тотално ецване
Преди употреба на G-Premio BOND към емайла и дентина, ецнете емайла и дентина с гел от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10-15 секунди, измийте за 5 секунди и нежно подсушете.
ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на циментиране на фасети, изберете техника за селективно или тотално ецване.
c) За композитни и метални пънчета, нагрубете повърхността с диамантен борер и преминете към директно нанасяне на G-Premio BOND.
d) Препарираната повърхност (зъб, композит, метална надстройка) трябва да бъде суха. Нанесете G-Premio BOND върху цялата повърхност за свързване. Оставете необезпокояван за 10 секунди. Използвайте въздушна струя за да подсушите повърхността за 5 секунди с МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА. Фотополимеризирайте с източник на видима светлина.

Таблица 1. Време за облъчване

	Разстояние от светловода <10 mm	Разстояние от светловода >10 mm
Високоенергийна LED (1200 mW/cm²)	5 секунди	10 секунди
Халогенна / LED (700 mW/cm²)	10 секунди	20 секунди

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Фотополимеризирайте напълно, за да получите максимална здравина на връзката. По-малка интензивност на светлината ще доведе до недостатъчна адхезия.
2. Ако предпочитате да не фотополимеризирате G-Premio BOND преди циментиране, G-Premio BOND може да бъде смесен G-Premio BOND DCA (Двойно полимеризиращ активатор) в съотношение 1:1. Нанесете сместа, оставете за 20 сек., след това подсушете за 5 сек с МАКСИМАЛНО ВЪЗДУШНО НАЛЯГАНЕ и продължете с циментирането.
3. В случая на циментиране на фасета G-Premio BOND винаги трябва да се използва с DCA и фотополимеризира.

4. ДОЗИРАНЕ
а) Преди да дозирате за първи път от нова шприца или след дълъг период без употреба, изстискайте пастата от шприца.
б) Отстранете капачката от шприцата с 1/4 въртене обратно на часовниковата стрелка. Прикрепете GC Automix Tip като нивелирате V-образна прорез към ръба на смесителния накрайник с V-образния прорез между цилиндрите на картуша. Натиснете силно за да прикрепите смесителния накрайник. След това завъртете цветния пръстен на смесителния накрайник с 1/4 оборот по часовниковата стрелка.
с) Екструдирайте материала директно във възстановяването.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Използваният смесителен накрайник може да бъде оставен върху шприцата за случаи като капачка до следваща употреба. За всяка употреба, поставяйте нов смесителен накрайник.
5. ЦИМЕНТИРАНЕ
а) Покрийте вътрешната повърхност на възстановяването с достатъчно цимент и поставете незабавно. Времето за работа е 3 минути от началото на смесване 23°C (73.4°F). По-високи температури ще скъсят времето за работа.
b) Поддържайте постоянно напрежение.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Околната светлина може да скъси времето за работа. Препоръчва се да намалите интензитета и или да изключите оперативната лампа по време на циментирането.
2. В случай на циментиране на фасета се препоръчва залепване на най-много 2 фасети едновременно поради сравнително късото време за работа.
6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНИЯ МАТЕРИАЛ
а) Поддържайте умерено налягане и се уверете, че възстановяването остава е на място.
b) За да почистите излишъка, едновременно активирайте фотополимеризация уред за 1-2 секунди или оставете цимента да самополимеризира докато излишъкът стане гумообразен.
с) Отстранете излишния цимент с подходящи инструменти, придържайки възстановяването на място.
7. ОКОНЧАТЕЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
Докато прилагате умерено налягане, фотополимеризирайте всяка повърхност/граница за 20 секунди (Халоген/LED 700mW/cm²). Ако достъпът на светлина е труден, оставете го да втвърди за 4 минути след поставяне на възстановяването. При циментиране на фасети, уверете се, че ползвате фотополимеризиращ режим.
8. ОКОНЧАТЕЛНО ПОЛИРАНЕ И АЖУСТИРАНЕ
Ако е необходимо, финирайте и полирайте границите с подходящи инструменти.
Забележка: Внимавайте да не прегреете.

B. ТЕХНИКА ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ на метални, керамични, фибро щифтове, лети щифтове и пънчета
1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ЩИФТА
Уверете се, че щифтът е подготвен и обработен според инструкциите на производителя.
а) Почистете повърхността за свързване на щифта с алкохол и подсушете.
b) Нанесете G-Multi PRIMER върху повърхностите за свързване и подсушете. Прочетете инструкциите на G-Multi PRIMER.
2. ПОДГОТОВКА НА ЗЪБА
а) Препарирайте мястото за щифта по известните методи.
b) Почистете препарацията и промийте с вода. Препоръчва се употребата на натриев хипохлорид или ЕДТА за химично почистване на препарацията.
с) Подсушете старанно чрез хартиени щифтове. Препарацията трябва да бъде суха.
d) Смесете G-Premio BOND и G-Premio BOND DCA в съотношение 1:1 и нанесете в кавитета. Оставете за 20 секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на циментиране на щифт, употребата на G-Premio BOND DCA е от съществено значение за стабилната връзка.
е) Използвайте въздушна струя за да подсушите повърхността за 5 секунди с МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА и отстранете излишъка с хартиени щифтове. Препарацията да бъде суха.
3. ДОЗИРАНЕ И ЦИМЕНТИРАНЕ
а) За дозиране прочетете от А.4.а),b). Когато се циментира щифт може да се използват, GC Automix Tip за Ендо.
b) Екструдирайте материала директно в кавитета.
с) Поставете щифта незабавно в препарацията най-късно до 1 минута след нанасяне на цимента.
d) Поддържайте умерено налягане.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1) Оралната температура ускорява реакцията на втвърдяване на материала.
2) Околната светлина може да скъси времето за работа. Препоръчва се да намалите интензитета и или да изключите оперативната лампа по време на циментирането.
3) Когато цементът е в контакт с G-Premio BOND DCA, времето за втвърдяване се ускорява.
4) Придържайте накрайника потопен в цимент по време на дозирането за да избегнете въздушни мехури.
5) НЕ използвайте лентуло за поставяне на цимента в каналната препарация това може да скъси времето за работа.
6) Употребените смесителни накрайници могат да бъдат оставени върху шприцата, служейки за капачка до следващата употреба. За всяка нова употреба, поставяйте нов смесителен накрайник.
4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНИЯ ЦИМЕНТ
Упражнявайте умерено налягане върху щифта, гарантирайки че, че е на място и отстранете излишния цимент с подходящи инструменти. В случай на лят щифт и пънчета, едновременно осветете всяка повърхност за 1-2 секунди с фотополимеризиращ уред.
5. ОКОНЧАТЕЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
а) Докато прилагате умерено налягане, фотополимеризирайте всяка повърхност/граница за 20 секунди всяка (Халоген/LED 700mW/cm²).
b) Оставете материала необезпокоян за 4 мин. след поставяне на щифта.

СЪХРАНЕНИЕ
G-CEM LinkForce цимент
Съхранявайте в хладилник (2-8°C / 35.6-46.4°F).
(Срок на съхранение: 2 години от дата на производство). Виж срока на годност.
G-Premio BOND DCA, G-CEM LinkForce Try-In Paste
За оптимално представяне се препоръчва, съхранение при стайна температура (4-25°C / 39.2-77.0°F).
(Срок на съхранение: 2 години от дата на производство). Виж срока на годност.

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ ЗА G-CEM LinkForce и G-CEM LinkForce Try-In Paste
Транслуцентен (чист транслуцент), А2 (А2 транслуцент), Bleach (избелен опакер), Opaque (универсален опакер)

ВНИМАНИЕ
1. Лични предпазни средства (ЛПЕ) като ръкавици, маска и предпазни очила винаги трябва да бъдат носени.
2. В случай на контакт с оралната лигавица или кожата, отстранете и промийте с вода. За да избегнете контакт, може да се използва кофердам или каучуково масло за изолиране на оперативното поле от кожата и лигавицата.
3. В случай на контакт с очите, измийте незабавно с вода и потърсете медицинска помощ.
4. Не използвайте GC G-CEM LinkForce и G-Premio BOND в комбинация с евгенол съдържащи материали тъй като евгенолът може да възпрепятства втвърдяването на GC G-CEM LinkForce и G-Premio BOND или правилното им свързване. Не използвайте GC G-CEM LinkForce и G-Premio BOND в комбинация с субстанции като водороден пероксид (H_2O_2) тъй като H_2O_2 може да попречи на GC G-CEM LinkForce и G-Premio BOND да втвърдят или да се свържат правилно.
5. Използвайте защитен шлем или подобен за защита на очите по време на фотополимеризиране.
6. Ако разсипете върху маса или под, незабавно почистете със суха кърпа.
7. Предотвратете вдишване или поглъщане на материала.
8. G-Premio BOND DCA и G-Premio BOND, G-Multi PRIMER са летливи. Използвайте в добре проветрени места.
9. Изхвърлете всички отпадъци съобразно местните регулации.
10. В редки случаи продуктът може да причини чувствителност у някои пациенти. При такива реакции, прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска помощ.
11. Някои продукти, споменати в настоящата ИЗУ могат да бъдат класифицирани като опасни съгласно ГХС. Винаги се запознавайте с информационните листове за безопасност, налични на:
http://www.gceurope.com
Те също могат да бъдат поръчани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ОБЛИВАЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотвратят изсушаване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

Последна проверка: 02/2016

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

G-CEM LinkForce™
ADHEZIVNÍ PRYSKYŘIČNÝ CEMENT

G-Premio BOND DCA
AKTIVÁTOR DUÁLNÍHO TUHNUTÍ PRO G-Premio BOND

G-CEM LinkForce™ Try-In Paste
TRY-IN PASTA K G-CEM LinkForce™

Pro použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Cementování všech druhů keramických, pryskyřičných a kovových inlejí, onlejí, korunek a můstků.
2. Cementování kovových, keramických, sklokeramických a litých čepů.
3. Cementování všech keramických a kompozitních fazet.
4. Definitivní cementování korunek a můstků na abutmenty implantátů.

KONTRAINDIKACE
1. Překrytí dřeně.
2. Tento výrobek nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na metakrylátový monomer a metakrylátový polymer.

NÁVOD K POUŽITÍ
A.TECHNIKA cementování pro všechny inleje, onleje, korunky, můstky a fazety.
окончателното възстановяване. Ако е необходимо, използвайте G-CEM LinkForce Try-In Paste за проверката.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ G-CEM LinkForce Try-In Paste
1. Дръжте шприца изправена и отстранете капачката, завъртайки обратно на часовниковата стрелка.
2. Бързо и надеждно прикрепете разпръсквания накрайник към шприца по посока на часовниковата стрелка.
3. Отстранете временното възстановяване и почистете подготвения зъб, чрез четка и суспензия от пемза за да отстраните целия останъчен временен цимент. Измийте подготвения зъб с воден спрей.
4. Проверете пасването и оклузията на окончателното възстановяване. Дозирайте G-CEM LinkForce Try-In Paste по вътрешната повърхност на възстановяването и го поставете върху препарираните зъб.
5. Поставете обратно капачката непосредствено след употреба.
6. Проверете пасването и естетиката на възстановяването. Отстранете възстановяването измийте обилно с вода G-CEM LinkForce Try-In Paste. Уверете се, че G-CEM LinkForce Try-In Paste е напълно отстранена преди да преминете към циментиране тъй като остатъчната паста може да оспари здравината на връзката.
2. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
а) Уверете се, че възстановяването е предварително подготвено и обработено според инструкциите на производителя.
• За стъклени керамики: ецнете с флуороводородна киселина. Промийте обилно с вода и подсушете с обезмаслен въздух.
• За метал, циркон, алумина, хибридни керамики (напр. CERASMART) и композити: пескоструйте* и подсушете с обезмаслен въздух. Ако е необходимо, почистете в ултразвуково вана. Промийте обилно с вода подсушете с обезмаслена въздушна струя. Следвайте инструкциите на производителя за параметрите на пескоструйне и киселинно ецване.
*За CERASMART: Ако не е наличен пескоструйник, ецнете с флуороводородна киселина за 60 секунди.
b) Нанесете G-Multi PRIMER върху подлежащата на залепване повърхност и подсушете с обезмаслена въздушна струя.
3. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПРЕПАРАЦИЯТА
а) Почистете препарацията с вода и пемза. Подсушете нежно с обезмаслен въздух. За пулпно покритие, използвайте калциев хидроксид.
b) При зъбна препарация, изберете някоя от следните три техники.
Техника на самоецване
Нанесете G-Premio BOND върху изрязания емайл и дентин, без отделна стъпка за ецване.
Забележка:
Necpязаният емайл винаги трябва да бъде обработен с гел от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10 секунди, измит с вода за 5 секунди и нежно подсушен.
Селективно ецване на емайла
Преди нанасяне на G-Premio BOND към емайла и дентина, ецнете само емайла с гел от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10-15 секунди, измийте за 5 секунди и нежно подсушете.
Техника за тотално ецване
Преди употреба на G-Premio BOND към емайла и дентина, ецнете емайла и дентина с гел от 35-40% фосфорна киселина (напр. GC ETCHANT) за 10-15 секунди, измийте за 5 секунди и нежно подсушете.
ЗАБЕЛЕЖКА
В случай на циментиране на фасети, изберете техника за селективно или тотално ецване.
c) За композитни и метални пънчета, нагрубете повърхността с диамантен борер и преминете към директно нанасяне на G-Premio BOND.
d) Препарираната повърхност (зъб, композит, метална надстройка) трябва да бъде суха. Нанесете G-Premio BOND върху цялата повърхност за свързване. Оставете необезпокояван за 10 секунди. Използвайте въздушна струя за да подсушите повърхността за 5 секунди с МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА. Фотополимеризирайте с източник на видима светлина.

Таблица 1. Време за облъчване

	Разстояние от светловода <10 mm	Разстояние от светловода >10 mm
Високоенергийна LED (1200 mW/cm²)	5 секунди	10 секунди
Халогенна / LED (700 mW/cm²)	10 секунди	20 секунди

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Фотополимеризирайте напълно, за да получите максимална здравина на връзката. По-малка интензивност на светлината ще доведе до недостатъчна адхезия.
2. Ако предпочитате да не фотополимеризирате G-Premio BOND преди циментиране, G-Premio BOND може да бъде смесен G-Premio BOND DCA (Двойно полимеризиращ активатор) в съотношение 1:1. Нанесете сместа, оставете за 20 сек., след това подсушете за 5 сек с МАКСИМАЛНО ВЪЗДУШНО НАЛЯГАНЕ и продължете с циментирането.
3. В случая на циментиране на фасета G-Premio BOND винаги трябва да се използва с DCA и фотополимеризира.

4. ДОЗИРАНЕ
а) Преди да дозирате за първи път от нова шприца или след дълъг период без употреба, изстискайте пастата от шприца.
б) Отстранете капачката от шприцата с 1/4 въртене обратно на часовниковата стрелка. Прикрепете GC Automix Tip като нивелирате V-образна прорез към ръба на смесителния накрайник с V-образния прорез между цилиндрите на картуша. Натиснете силно за да прикрепите смесителния накрайник. След това завъртете цветния пръстен на смесителния накрайник с 1/4 оборот по часовниковата стрелка.
с) Екструдирайте материала директно във възстановяването.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Използваният смесителен накрайник може да бъде оставен върху шприцата за случаи като капачка до следваща употреба. За всяка употреба, поставяйте нов смесителен накрайник.
5. ЦИМЕНТИРАНЕ
а) Покрийте вътрешната повърхност на възстановяването с достатъчно цимент и поставете незабавно. Времето за работа е 3 минути от началото на смесване 23°C (73.4°F). По-високи температури ще скъсят времето за работа.
b) Поддържайте постоянно напрежение.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Околната светлина може да скъси времето за работа. Препоръчва се да намалите интензитета и или да изключите оперативната лампа по време на циментирането.
2. В случай на циментиране на фасета се препоръчва залепване на най-много 2 фасети едновременно поради сравнително късото време за работа.
6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНИЯ МАТЕРИАЛ
а) Поддържайте умерено налягане и се уверете, че възстановяването остава е на място.
b) За да почистите излишъка, едновременно активирайте фотополимеризация уред за 1-2 секунди или оставете цимента да самополимеризира докато излишъкът стане гумообразен.
с) Отстранете излишния цимент с подходящи инструменти, придържайки възстановяването на място.
7. ОКОНЧАТЕЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
Докато прилагате умерено налягане, фотополимеризирайте всяка повърхност/граница за 20 секунди (Халоген/LED 700mW/cm²). Ако достъпът на светлина е труден, оставете го да втвърди за 4 минути след поставяне на възстановяването. При циментиране на фасети, уверете се, че ползвате фотополимеризиращ режим.
8. ОКОНЧАТЕЛНО ПОЛИРАНЕ И АЖУСТИРАНЕ
Ако е необходимо, финирайте и полирайте границите с подходящи инструменти.
Забележка: Внимавайте да не прегреете.

B. ТЕХНИКА ЗА ЦИМЕНТИРАНЕ на метални, керамични, фибро щифтове, лети щифтове и пънчета
1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ЩИФТА
Уверете се, че щифтът е подготвен и обработен според инструкциите на производителя.
а) Почистете повърхността за свързване на щифта с алкохол и подсушете.
b) Нанесете G-Multi PRIMER върху повърхностите за свързване и подсушете. Прочетете инструкциите на G-Multi PRIMER.
2. ПОДГОТОВКА НА ЗЪБА
а) Препарирайте мястото за щифта по известните методи.
b) Почистете препарацията и промийте с вода. Препоръчва се употребата на натриев хипохлорид или ЕДТА за химично почистване на препарацията.
с) Подсушете старанно чрез хартиени щифтове. Препарацията трябва да бъде суха.
d) Смесете G-Premio BOND и G-Premio BOND DCA в съотношение 1:1 и нанесете в кавитета. Оставете за 20 секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на циментиране на щифт, употребата на G-Premio BOND DCA е от съществено значение за стабилната връзка.
е) Използвайте въздушна струя за да подсушите повърхността за 5 секунди с МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА и отстранете излишъка с хартиени щифтове. Препарацията трябва да бъде суха.
3. ДОЗИРАНЕ И ЦИМЕНТИРАНЕ
а) За дозиране прочетете от А.4.а),b). Когато се циментира щифт може да се използват, GC Automix Tip за Ендо.
b) Екструдирайте материала директно в кавитета.
с) Поставете щифта незабавно в препарацията най-късно до 1 минута след нанасяне на цимента.
d) Поддържайте умерено налягане.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1) Оралната температура ускорява реакцията на втвърдяване на материала.
2) Околната светлина може да скъси времето за работа. Препоръчва се да намалите интензитета и или да изключите оперативната лампа по време на циментирането.
3) Когато цементът е в контакт с G-Premio BOND DCA, времето за втвърдяване се ускорява.
4) Придържайте накрайника потопен в цимент по време на дозирането за да избегнете въздушни мехури.
5) НЕ използвайте лентуло за поставяне на цимента в каналната препарация това може да скъси времето за работа.
6) Употребените смесителни накрайници могат да бъдат оставени върху шприцата, служейки за капачка до следващата употреба. За всяка нова употреба, поставяйте нов смесителен накрайник.
4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛИШНИЯ ЦИМЕНТ
Упражнявайте умерено налягане върху щифта, гарантирайки че, че е на място и отстранете излишния цимент с подходящи инструменти. В случай на лят щифт и пънчета, едновременно осветете всяка повърхност за 1-2 секунди с фотополимеризиращ уред.
5. ОКОНЧАТЕЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
а) Докато прилагате умерено налягане, фотополимеризирайте всяка повърхност/граница за 20 секунди всяка (Халоген/LED 700mW/cm²).
b) Оставете материала необезпокоян за 4 мин. след поставяне на щифта.

СЪХРАНЕНИЕ
G-CEM LinkForce цимент
Съхранявайте в хладилник (2-8°C / 35.6-46.4°F).
(Срок на съхранение: 2 години от дата на производство). Виж срока на годност.
G-Premio BOND DCA, G-C

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

G-CEM LinkForce™
ADHEZÍVNY ŽIVICOVÝ CEMENT

G-Premio BOND DCA
AKTIVÁTOR DUÁLNEHO TUHNUTIA PRE G-Premio BOND

G-CEM LinkForce™ Try-In Paste
TRY-IN PASTE PRE G-CEM LinkForce™

Pre použitie iba v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
1. Cementovanie všetkých druhov keramických, živicových a kovových inlejí, onlejí, koruniek a mostíkov.
2. Cementovanie kovových, keramických, sklovláknových a liatych čapov.
3. Cementovanie všetkých keramických a kompozitných faziet.
4. Definitívne cementovanie koruniek a mostíkov na abutmenty implantátov.

KONTRAINDIKÁCIE
1. Prekrytie direne.
2. Tento výrobok nepoužívajte u pacientov s precitlivenosťou alergickou na metakrylátový monomér a metakrylátový polymér.

NÁVOD NA POUŽITIE
A. TECHNIKA CEMENTOVANIA inlejí, onlejí, koruniek, mostíkov a faziet
1. SKÚŠKA NASADENIA NÁHRADY
   a) Zložte dočasnú náhradu. Za použitia sefky a pemzovej emulzie očistite preparovaný zub od zbytkov provizórneho fixačného cementu.
   b) Skontrolujte dosadenie, farebný odtieň a artikuláciu definitívnej náhrady. Ak je potrebné, používajte G-CEM LinkForce Try-In Paste pre skúšobné dosadenie.
   POUŽITIE G-CEM LinkForce Try-In Paste
   Držte striekačku so zvislej polohe a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek z nej odstráňte uzáver.
   2. Bezprostredne potom nasaďte na striekačku aplikačnú koncovku v smere hodinových ručičiek.
   3. Zložte dočasnú náhradu. Za použitia sefky a pemzovej emulzie očistite preparovaný zub od zbytkov provizórneho fixačného cementu. Opláchnite preparovaný zub vodným sprejom.
   4. Skontrolujte dosadenie a artikuláciu definitívnej náhrady. Naneste G-CEM LinkForce Try-In Paste na vnútorný povrch náhrady a nasaďte na preparovaný zub.
   5. Ihneď po použití striekačku zatvorte.
   6. Skontrolujte dosadenie a estetiku náhrady. Zložte náhradu a vodou dôkladne opláchnite G-CEM LinkForce Try-In Paste. Pred začatím vlastného procesu bondovania sa uistite, že bol materiál G-CEM LinkForce Try-In Paste dokonale odstránený. Jeho zbytky by mohli spôsobiť zníženie vázobnej sily.
2. PRÍPRAVA NÁHRADY
   a) Uistite sa, že náhrada bola zhotovená a predbežne opracovaná v súlade s pokynmi výrobcu.
   • Pre sklokeramiku: naleptajte kyselinou fluorovodíkovou. Dôkladne opláchnite vodou a osušte vzduchom bez prímesi oleja.
   • Pre kov, zirkón, alumínium, hybridnú keramiku (napr. CERASMART) a kompozit: opieskujte* a vyfúkajte vzduchom bez prímesi oleja. Ak je to nevyhnutné, použite k vyčisteniu ultrazvukovú čističku. Dôkladne opláchnite vodou a osušte vzduchom bez prímesi oleja. Pri pieskovaní a leptaní postupujte podľa pokynov výrobcu.
   *Pre CERASMART: Pokiaľ nemáte k dispozícii pieskovač, leptajte kyselinou fluorovodíkovou po dobu 60 sekúnd.
   b) Na vázobný povrch aplikujte G-Multi PRIMER a osušte prúdom vzduchu. Viď návod na použitie G-Multi PRIMER.
2. PRÍPRAVA ZUBA
   a) Priestor pre umiestnenie čapu preparujte obvyklým spôsobom.
   b) Priestor vyčistite a vypláchnite vodou. Pre chemické vyčistenie priestoru sa doporučuje použiť roztok chlornanu sodného alebo EDTA.
   c) Dôkladne vysušte pomocou papierovej kocovky. Miesto pre umiestenie čapu by malo byť suché.
   d) Zmiešajte G-Premio BOND a G-Premio BOND DCA v pomere 1:1 a aplikujte do priestoru pre umiestnenie čapu. Nechajte pôsobiť 20 sekúnd.
   POZNÁMKA
   Pri cementovaní je použitie G-Premio BOND DCA nevyhnutné pre stabilitu väzby.
   e) Potom povrch osušte pôsobením MAXIMÁLNEHO TLAKU VZDUCHU po dobu 5 sekúnd a prípadné prebytky odstráňte papierovou kocovkou. Priestor pre čap by mal byť suchý.
3. APLIKÁCIA MATERIÁLU A CEMENTOVANIE
   a) Pre aplikáciu materiálu víď A.4.a),b). Pri cementovaní čapu je nutné použiť aplikačné koncovky GC Automix Endo.
   b) Vytlačte materiál priamo do priestoru pre umiestenie čapu.
   c) V priebehu 1 minúty po aplikácii cementu zaveďte čap priamo do pripraveného miesta.
   d) Miernym tlakom udržujte čap na mieste.
   POZNÁMKA:
   1) Teplota v ústach urýchľuje tuhnutie cementu.
   2) Okolité svetlo môže skrátiť pracovnú dobu. Odporúča sa znížiť intenzitu alebo vypnúť prevádzkové svetlo počas cementovania.
   3) Pokiaľ je cement v kontakte s G-Premio BOND DCA, tuhnutie sa tým zrýchľuje.
   4) V priebehu aplikácie udržujte koncovku ponorenú do cementu, zabránite tým vzniku vzduchových bublín.
   5) NEPOUŽÍVAJTE pri aplikácii cementu do pripraveného miesta lentulové plníče, mohlo by tým dôjsť ku skráteniu pracovného času.
   6) Použitá miešacia koncovka môže byť ponechaná na striekačke ako ochranný uzáver až do nasledujúceho použitia. Pre každú aplikáciu použite novú zmiešavaciu koncovku.
4. OBSTRÁNENIE PREBYTOČNÉHO CEMENTU
   Udržujte mierny tlak a uistite sa, že čap drží na svojom mieste. Vhodným nástrojom odstráňte prebytočný cement. U listych čapov, osviette polymerizačnou lampou každú stranu po dobu 1-2 sekúnd.
5. FINÁLNE VYTVRDENIE
   Za stáleho udržiavania mierneho tlaku polymerizujte svetlom všetky povrchy/okraje po dobu 20 sekúnd (Halogen/LED 700mW/cm²).
   b) Po zavedení čapu ponechajte materiál tuhnúť po dobu 4 minút.

SKLADOVANIE
G-CEM LinkForce cement
Skladujte v chladničke (2-8°C / 35.6-46.4°F).
(Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby). Viď dátum expirácie.
G-Premio BOND DCA, G-CEM LinkForce Try-In Paste
Pre zachovanie optimálnych vlastností skladujte pri izbovej teplote (4-25°C / 39.2-77.0°F).
(Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby). Viď dátum expirácie.

DOSTUPNÉ ODTIENE PRE G-CEM LinkForce a G-CEM LinkForce Try-In Paste
Translucent (celkom translucentný), A2 (A2 translucentný), Bleach (vybielený opákny), Opaque (univerzálny opákny)

VAROVANIE
1. Pri práci vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, tvárové masky a ochranné okuliare.
2. V prípade kontaktu so sliznicami ústnej dutiny alebo pokožkou odstráňte ihneď cement bavlneným tampónom, gázou alebo handričkou namočenou v liehu. Opláchnite vodou. Pre izoláciu operačného poľa je možné použiť koferdam alebo kakaové maslo.
3. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite okamžite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
4. Nepoužívajte GC G-CEM LinkForce a G-Premio BOND v kombinácii s materiálmi obsahujúcimi eugenol, lebo ten bráni G-CEM LinkForce a G-Premio BOND v správnom tuhnutí a znižuje vázobnú schopnosť.
   Nepoužívajte GC G-CEM LinkForce a G-Premio BOND v kombinácii s látkami, ako je peroxid vodíku (H_2O_2), lebo ten bráni G-CEM LinkForce a G-Premio BOND v správnom tuhnutí a znižuje vázobnú schopnosť.
5. V priebehu polymerizácie používajte ochranný svetelný štít alebo podobnú ochranu očí.
6. V prípade vylialia na stôl alebo na podlahu, ihneď utrite suchou handrou.
7. Zabráňte výchynutiu pojítidla materiálu.
8. G-Premio BOND DCA, G-Premio BOND a G-Multi PRIMER sú prchavé látky. Používajte na dobre vetranom mieste.
9. Všetok odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.
10. Vo výnimočných prípadoch môže prípravok u niektorých osôb spôsobiť precitlivenosť. Pokiaľ takýto reakciu zaznamenáte, ihneď prerušte užívanie prípravku a vyhľadajte lekára.
11. Niektoré produkty, spomínané v tomto návode na použitie, môžu byť podľa GHS klasifikované ako nebezpečné. Vždy sa zoznámte s bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na: http://www.gceurope.com
   Možné je ich tiež získať u vášho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA
DÁVKOVACIE SYTÉMY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi vyžadujú tieto dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihneď po použití skontrolujte, či nie je dávkovací systém a šlítok poškodený. V prípade poškodenia ho ihneď zlikvidujte. NEPONÁRAJTE DO TEKUTÍN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysychaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotnými prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Dátum poslednej revízie: 02/2016

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

G-CEM LinkForce™
ADHEZIVNI KOMPOZITNI CEMENT

G-Premio BOND DCA
DVOJNO STRJUJOČ AKTIVATOR ZA G-Premio BOND

G-CEM LinkForce™ Try-In Paste
PREIZKUSNA PASTA ZA G-CEM LinkForce™

Za uporabo samo pri profesionalnih zobozdravstvenih delavcih v priporočenih indikacijah

PRIPOROČENE INDIKACIJE
1. Cementiranje vseh tipov keramike,kompozitnih ali zlatih inlejev, onlejj,prevleke in mostovne konstrukcije
2. Cementiranje kovinskih, keramičnih, zatičkov ojačanih s steklastimi vlakni, ulitih zatičkov z nadzidki
3. Cementiranje vseh keramičnih ali kompozitnih lusk
4. Trajno cementiranje prevlek, mostovnih konstrukcij na implantatnih abutmentih

KONTRAINDIKACIJE
1. Indirektna in direktna kritja pulpe
2. Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na metakrilatno monomero in metakrilate polimere.

NAVODILA ZA UPORABO
A. TEHNIKA CEMENTIRANJA za inlaye, onlaye, krone, mostičke in venirje.
1. PREJEMKI PRILEGANJA RESTAVRACIJE
   a) Odstranite začasni cement in očistite zob s ščetko in pasto, da se odstrani ves začasni cement.
   b) Preizkusite prileganje, barvo in okluzijo končne restavracije. Če je potrebno, uporabite G-CEM LinkForce Try-In Paste.
   KAKO UPORABITI G-CEM LinkForce Try-In Paste
   1. Držite brizgo duvanjem in odvrtite pokrovček v obratni smeri urinega kazalca
   2. Hitro in varno pritrdite aplikacijski nastavek na brizgo tako, da ga zavrtite v smeri urinega kazalca
   3. Odstranite začasno restavracijo in očistite zob z ščetko in pasto, da odstranite ves začasni cement. Sperite prepiriran zob z vodnim sprejem.
   4. Preverite prileganje in okluzijo končne restavracije. Nanesite G-CEM LinkForce Try-In Paste na notranjo površino restavracije in jo vstavite na zob.
   5. Takoj po uporabi dajte nazaj pokrovček.
   6. Preverite prileganje in estetiko restavracije. Odstranite restavracijo in temeljito sperite G-CEM LinkForce Try-In Paste z vodo. Prepričati se morate, da je vsa G-CEM LinkForce Try-In Paste odstranjena, preden nadaljujete z adhezivno tehniko, ker bi ostanki paste povzročili zmanjšanje moči vezave.
2. PREDPRIPRAVA RESTAVRACIJE
   a) Preprečujte se, da je restavracija predpripravljena in obravnavana v skladu s proizvajalčevimi navodili
   • Za steklasto keramiko : jedkanje z hidrofluorno kislino. Sperite temeljito, z vodo in osušite z zračno kocovko (brez olj).
   • Za kovino, cirkonij, alumino, hibridno keramiko (na primer CERASMART) in kompozite : peskajte in spihajte z zrakom (brez olj). Če je potrebno, očistite v ultrazvočni kopeli. Sperite temeljito z vodo in osušite z zrakom (brez olj). Sledite proizvajalčevim navodilom pri peskanju in jedkanju s kislino
   • Za CERASMART : če peskanik ni na voljo, jedkajte z hidrofluorno kislino 60 sekund.
   b) Nanesite G-Multi PRIMER na adrehirano površino in osušite z zrakom (iz brizge)
3. PREDPRIPRAVA PREPARACIJE
   a) Očistite preparacijo s plovcem in vodo. Osušite z nežnim pihom zračnega sprejma (brez olj). Za kritje pulpe uporabite kalcijev hidroksid.
   b) Za preparacijo izbirajte med temi spodaj navedenimi tehnikami.
   • Samojedkajoča tehnika
   Naneslo (Ten) Premio BOND na sklenino in dentin, ki ste jo zgladili s svedrom, brez posebej koraka jedkanja.
   OPOMBA :
   Nasvitaka sklenina mora vedno biti jedkana z 35-40% fosforno kislino (GC ETCHANT) za 10 sekund, sperite z vodo 5 sekund in nežno osušite.
   • Selektivno jedkanje sklenine
   Pred nanosom G-Premio BOND na sklenino in dentin, jedkajte samo sklenino z 35-40% fosforno kislino (GC ETCHANT) za 10-15 sekund, sperite za 5 sekund in nežno osušite.
   • Celotno jedkanje (Total etch)
   Pred nanosom G-Premio BOND na sklenino in dentin, jedkanje sklenine in dentina z 35-40% fosforno kislino (GC ETCHANT) za 10-15 sekund, sperite za 5 sekund in nežno osušite.
   OPOZORILO
   V primeru cementiranja venirja, izberite selektivno jedkanje ali total etch metodo.
   c) Pri kompozitni in kovinski nadogradnji, obdelajte površino z diamantnim svedrom in nanestite direktno G-Premio BOND.
   d) Preparirana površina (zob, kompozit, kovinska nadogradnja) mora biti suha. Nanesite G-Premio BOND na celotno površino. Pustite nemoteno površino za 10 sekund (brez). Z zrakom osušite površino za 5 sekund z MAKSIMALNIM PIHOM ZRAKA. Svetlobno polimerizirajte s polimerizacijsko lučko.
   Tabela 1. Čas osvetlitve

	Razdalja od konice polimer. Lučke <10mm	Razdalja od konice polimer. Lučke>10mm
High power LED (1200mW/cm²)	5 sekund	10 sekund
Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 sekund	20 sekund

   OPOMBE :
   1. Svetlobno polimerizirajte kompletno za efektivno moč vezave. Nižja intenziteta lahko povzroči nezadostno adhezijo
   2. V primeru, da ne želite polimerizirati G-Premio BOND pred cementiranjem, se lahko G-Premio BOND zmeša z G-Premio BOND DCA (Dual Cure aktivator) v razmerju 1:1. Nanesite mešanico, pustite nemoteno 20 sekund, nato osušite z zrakom brez z MAKSIMALNIM PIHOM ZRAKA in nadaljujte s cementiranjem.
   3. V primeru cementiranja venirja, G-Premio BOND vedno uporabljaje brez DCA in svetlobe.
4. PRIPRAVA BRIZGE
   a) Pred prvo uporabo iz nove brizge ali po dolgem intervalu neuporabe, iztisnite majhno količino paste iz brizge.
   b) Odstranite pokrovček brizge tako, da ga zavrtite za ¼ v obratni smeri urinega kazalca. Namestite GC Automix konico tako, da poravnate zarezo na robu konice v obliki črke V z zarezo v obliki črke V na sredini nosilca brizgama. Potisnite čvrsto, da pritrdite mešalno konico. Nato rotirajte obarvan rob mešalne konice za ¼ obrata v smeri urinega kazalca.
   c) Iztisnite material neposredno v restavracijo.
   OPOMBE :
   Uporabljena mešalna konica se lahko pusti na brizgi in služi, kot pokrovček do naslednje uporabe. Za vsako aplikacijo pritrdite novo mešalno konico.
5. CEMENTIRANJE
   a) Nanesite na notranjo površino restavracije zadostno količino cementa in takoj vstavite. Delovni čas je 3 minute od začetka mešanja pri 23°C. Višja temperatura bo skrajšala delovni čas.
   b) Vzdržuje zmeren pritisk.
   OPOMBE:
   1. Ambientalna svetloba lahko skrajša delovni čas. Priporočljivo je zmanjšati intenziteto ali popolnoma ugasniti delovno luč, med postopkom cementiranja.
   2. V primeru cementiranja venirja, je priporočljivo cementiranje maximalno 2 venirjev naenkrat, zaradi relativno kratkega delovnega časa.
6. ODSTRANJEVANJE VIŠKOV CEMENTA
   a) Vzdržuje zmeren pritisk in zagotovite, da zatiček ostane na mestu ter odstranite viške cementa s primernim instrumentom. V primeru cementiranja zatička z nadzidkom, 1-2 sekundi svetlobno polimerizirajte vsako površino.
5. KONČEN SKLOP
   a) Med vzdrževanjem zmernega pritiska, svetlobno polimerizirajte vsako površino/rob 20 sekund (Halogen/LED 700W/cm²).
   b) Pustite material nemoten 4 minute po vstavitvi zatička.

SHRANJEVANJE
G-CEM LinkForce cement
Shranjevanje v hladilniku (2-8°)
(Rok trajanja : 2 leti od datuma proizvodnje) Glej datum veljavnosti.
G-Premio BOND, G-CEM LinkForce Try-In Paste
Priporočljivo za optimalno uspešnost , shranjevanje pri sobni temperaturi (4-25°)
(Rok trajanja : 2 leti od datuma proizvodnje) Glej datum veljavnosti.

BARVE, KI SO NA VOLJO ZA G-CEM LinkForce in G-CEM LinkForce Try-In Paste
Translucentna (jasna translucentna), A2 (A2 translucentna), Beljena (beljena opačna), Opačna (univerzalna opačna)

PAZLJIVO
1. Osebna varovalna oprema kot so rokavice, obrazna maska in zaščitna očala se mora vedno uporabljati
2. V primeru kontakta s sluznico ali kožo, takoj odstranite z gobo ali bombažno krpo namočeno v alkohol. Sperite s curkom vode. Za izognitev kontaktov se lahko uporablja gumijasta opna ali kokosovo maslo za izolacijo delovnega polja od kože ali oralnih tkiv.
3. V primeru kontakta z očmi, nemudoma sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
4. Ne uporabljaje GC G-CEM LinkForce in G-Premio BOND v kombinaciji z materiali,ki vsebujejo eugenol, ker ta zavira strjevanje in adhezijo.
   Ne uporabljaje GC G-CEM LinkForce in G-Premio BOND v kombinaciji z vodikovim peroksidom, ker ta zavira strjevanje in adhezijo.
5. Uporabljajte zaščitna očala ali ščit med svetlobno polimerizacijo.
6. Ko polijete po mizi ali tleh, nemudoma pobrišite s suho krpo. Izogibajte se inhalaciji ali zaužitju.
8. G-Premio BOND DCA in G-Premio BOND, G-Multi PRIMER PRIMER so hlapljivi. Uporabljajte v dobro prezračenih prostorih.
9. Odvrzite kot ostale odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.
10. V redkih primerih lahko povzroči hiperenzitivnost pri nekaterih ljudeh. Če se pojavi kakšna reakcija, prenehajte uporabljati cement in se posvetujte z zdravnikom.
11. Nekateri produkti v IFU so klasificirani kot potencialno nevarni v skladu z GHS. Vedno preberite varnostni list, ki je dosegljiv na :
   http://www.gceurope.com
   Lahko pa jih dobite tudi pri vašem zastopniku.

ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA
SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO: da se izognete navzkrižni kontaminaciji med pacientom in sistemom za večkratno uporabo, je zahtevana dezinfekcija srednjega nivoja. Takoj po uporabi preglejte sistem za večkratno uporabo in označite poškodbe če so le-te prisotne. Poškodovan sistem zavrzite.
NE NAMAKAJTE V TEKOČE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJO. Temeljito očistite sistem za večkratno uporabo, da preprečite sušenje in nabiranje nečistote.
Dezinficirajte s sredstvom za dezinfekcijo srednjega nivoja, registriranega pri zdravstveno inštitutni kontroli skladno z regionalno/lokalno regulativo.

Nazadnje pregledano: 02/2016

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. SR

G-CEM LinkForce™
ADHEZIVNI KOMPOZITNI CEMENT

G-Premio BOND DCA
AKTIVATOR DVOSTRUKOG STVRDNJAVANJA ZA G-Premio BOND

G-CEM LinkForce™ Try-In Paste
PROBNA PASTA ZA G-CEM LinkForce™

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Cementiranje svih vrsta potpunih keramičkih i kompozitnih inleja, onleja, krunica i mostova te radova s metalnom osnovom.
2. Cementiranje metalnih, keramičkih i vlakna ojačanih kočića te livanih kočića i osnova.
3. Cementiranje potpunih keramičkih i kompozitnih ljuski.
4. Trajno cementiranje krunica i mostova na bataljcima implantata.

KONTRAINDIKACIJE
1. Prekrivanje pulpe.
2. Izbegavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na metakrilatne monomere i metakrilatne polimere.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
A. TEHNIKA CEMENTIRANJA za sve inleje, onleje, krunice, mostove i fasete.
1. PROVERA PRIJANJANJA RADA
   a) Odstranite privremeni rad te očistiti preparisani zub četkicom, profilaktičkom pastom i vodom, kako bi se odstranili ostaci privremenog cementa.
   b) Proveriti prijanjanje, boju i okluziju završnog rada. Po potrebi koristiti G-CEM LinkForce Try-In Paste za proveru prijanjanja.
   KAKO KORISTITI G-CEM LinkForce Try-In Paste
   1. Špric držati uspravno i odstraniti poklopac okretanjem u smeru obrnutom od kazaljke na satu.
   2. Odmah i sigurno postaviti nastavek za doziranje na špric okretanjem u smeru kazaljke na satu.
   3. Odstraniti privremeni rad i očistiti preparisani zub četkicom, profilaktičkom pastom i vodom, kako bi se odstranili ostaci privremenog cementa. Vodenim mlazom isprati preparisani zub.
   4. Proveriti prijanjanje i okluziju završnog rada. Dozirati G-CEM LinkForce Try-In Paste u unutrašnje površine rada i postaviti ga na preparaciju.
   5. Ponovo poklopiti odmah posle upotrebe.
   6. Proveriti prijanjanje i estetiku rada. Odstraniti rad i temeljno isprati G-CEM LinkForce Try-In Paste vodom. Proveriti da je G-CEM LinkForce Try-In Paste temeljno odstranjena pre nastavka faze spajanja, budući da ostaci paste mogu da izazovu slabiju čvrstoću spoja.
2. PRETHODNA OBRADA RADA
   a) Osigurati da je rad prethodno obrađen u skladu sa uputstvom proizvođača.
   • Za glaskeramiku: nagristi hidrofluornom kiselinom. Odmah isprati vodom i osušiti bezuljnim vazdušnim mlazom.
   • Za metalkeramiku, cirkonijum-oksidnu, aluminijum-oksidnu i hibridnu keramiku (npr. CERASMART) i kompozit: peskarit* i očistiti duvanjem bezuljnim vazdušnim mlazom. Po potrebi očistiti u ultrazvučnoj kadici. Temeljno isprati vodom i osušiti bezuljnim vazduhom. Pridržavati se proizvođačevog uputstva o parametrima peskarenja i nagrizanja kiselinom.
   *Za CERASMART: Ako nije raspoloživ uređaj za peskarenje, nagristi hidrofluornom kiselinom 60 sekundi.
   b) Naneti G-Multi PRIMER na površine za spajanje i osušiti vazdušnim mlazom.
3. PRETHODNA OBRADA PREPARACIJE
   a) Očistiti preparaciju profilaktičkom pastom i vodom. Osušiti blagom duvanjem bezuljnog vazduha. Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.
   b) Za preparaciju zuba, odabrati između sledeće tri tehnike.
   Tehnika samopronajrzanja
   Naneti G-Premio BOND na svrdlom brušenu gleđ i dentin, bez posebne faze nagrizanja.
   Važno:
   Nebrušenu gleđ treba uvek obraditi gelom s 35-40%-fosforne kiseline (npr. GC ETCHANT) 10 sekundi, mešati vodom 5 sekundi i blago osušiti.
   Selektivno nagrizanje gleđi
   Pre nanoženja G-Premio BOND na gleđ i dentin, samo gleđ nagrizati gelom sa 35-40%-tne fosforne kiseline (npr. GC ETCHANT) 10-15 sekundi, isprati 5 sekundi i blago osušiti.
   Tehnika totalnog nagrizanja
   Pre nanoženja G-Premio BOND na gleđ i dentin nagrizati gelom s 35-40%-tne kiseline (npr. GC ETCHANT) 10-15 sekundi, isprati 5 sekundi i blago osušiti.
   VAŽNO
   U slučaju cementiranja faseta, odabrati tehniku selektivnog ili totalnog nagrizanja.
   c) Za kompozitne i metalne kočiće, ohrapaviti površinu dijamantnim svrdlom i nastaviti direktno do primene G-Premio BOND.
   d) Preparisana površina (zub, kompozitni, metalni patrijak) treba da bude suva. Naneti G-Premio BOND na celu površinu bataljka. Ostaviti da stoji 10 sekundi. Vazdušnim mlazom (BEZ MAKSIMALNI PRITISKOM) osušiti površinu 5 sekundi. Polimerizovati vidljivim svetlom za polimerizaciju.
   Tablica 1. Vreme osvetljavanja

	Udaljenost od vrha vodilice svetla <10 mm	Udaljenost od vrha vodilice svetla >10 mm
Visoko snažno LED svetlo (1200 mW/cm²)	5 sekundi	10 sekundi
Halogeno / LED svetlo (700 mW/cm²)	10 sekundi	20 sekundi

   VAŽNO:
   1. Potpuno polimerizovati svetlom za efikasnu čvrstoću spoja. Nizi intenzitet svetla može da izazove nedovoljnu adheziju.
   2. Ako ne želite polimerizovati svetlom G-Premio BOND pre cementiranja, G-Premio BOND može se zamešati sa G-Premio BOND DCA (aktivator dvostrukog stvrdnjavanja) u odnosu 1:1. Nanesti mešanu, ostaviti da stoji jo sekundi te zatim osušiti 5 sekundi pod MAKSIMALNIM VAZDUŠNIM PRITISKOM i nastaviti sa cementiranjem.
   3. U slučaju cementiranja faseta, G-Premio Bond treba uvek biti korišćen bez DCA i polimerizovan svetlom.
4. DOZIRANJE
   a) Pre prvog doziranja iz novog šprica ili posle dugog vremena od njene zadnje upotrebe, paste isteriti iz šprica.
   b) Odstraniti poklopac šproca okretanjem 1/4 okreta u smeru obrnutom od kazaljke na satu. Postaviti Gc Automix Tip poravnavanjem utora u obliku slova V na rubu nastavka za mešanje sa utorom u obliku slova V između komora šprica. Čvrsto potisnuti za pričvršćivanje nastavka za mešanje. Zatim okrenuti obojeni spojnik nastavka za mešanje za 1/4 okreta u smeru kazaljke na satu.
   c) Materijal istisnuti direktno na rad.
   VAŽNO:
   Korišćeni nastavak za mešanje može se ostaviti na špricu kao poklopac za čuvanje do sledeće upotrebe. Za svako nanošenje postaviti novi nastavak za mešanje.
5. CEMENTIRANJE
   a) Unutrašnju površinu rada premazati dovoljnom količinom cementa i odmah ga postaviti. Radno vreme iznosi 3 minuta od početka mešanja pri 23°C. Više temperature skraćuje radno vreme.
   b) Održati umereni pritisak.
   VAŽNO:
   1. Okolno svetlo može skratiti radno vreme . Preporučuje se da se smanji intenzitet ili da se isključi radno svetlo tokom postupka cementiranja.
   2. U slučaju cementiranja faseta preporučeno je cementirati maximalno 2 faseta istovremeno zbog relativno kratkog radnog vremena.
6. ODSTRANJIVANJE VIŠKA CEMENTA
   a) Održati umereni pritisak i osigurati da rad ostaje u mestu.
   b) Za odstranjenje viška cementa, kratko polimerizovati vidljivim svetlom za polimerizaciju 1-2 sekunde ili ostaviti cement da se samostvrdnjava, dok višak cementa ne postane gumast.
   c) Odstraniti višak cementa odgovarajućim instrumentima, držeći rad u mestu.
7. ZAVRŠNO STVRDNJAVANJE
   Održavajući umereni pritisak, svetlom polimerizovati svaku površinu/rub 20 sekundi (halogenim ili LED svetlom 700mW/cm²). Ako je teško naneti svetlo, ostaviti da se stvrdnjava 4 minuta posle postavljanja rada. Za cementiranje faseta proveriti da se koristi polimerizacija svetlom.
8. ZAVRŠNO POLIRANJE I PRILAGODBA
   Po potrebi završno obraditi i polirati rubove odgovarajućim instrumentima.
   Važno
   Paziti da se ne pregreje.

B. TEHNIKA CEMENTIRANJA za metalne, keramičke i vlaknaste kočiće te livane kočiće i osnove
1. PRETHODNA OBRADA KOČIĆA
   Proveriti da je kočić prethodno obrađen u skladu sa proizvođačevim uputstvom.
   a) Očistiti površinu za spajanje kočića alkoholom te osušiti vazdušnim mlazom.
   b) Naneti G-Multi PRIMER na površinu za spajanje te osušiti vazdušnim mlazom. Pridržavati se uputstva za upotrebu G-Multi PRIMER.
2. PREPARACIJA ZUBA
   a) Mesto za kočić preparisati na uobičajen način.
   b) Očistiti mesto za kočić i isprati vodom. Rastvor natrijum hipohlorita ili EDTA preporučuje se za hemijsko čišćenje mesta kočića.
   c) Temeljno osušiti papirnatim štapićima. Mesto kočića treba biti suvo.
   d) Zamešati G-Premio BOND i G-Premio BOND DCA u odnosu 1:1 te naneti u preparisano mesto za kočić. Ostaviti da stoji 20 sekundi.
   VAŽNO:
   U slučaju cementiranja kočića, za stabilnu adheziju, nužna je upotreba aktivatora G-Premio BOND DCA.
   e) Vazdušnim mlazom POD MAKSIMALNIM PRITISKOM osušiti površinu 5 sekundi i odstraniti višak papirnatim štapićima. Mesto kočića treba da bude suvo.
3. DOZIRANJE I CEMENTIRANJE
   a) Pri doziranju slediti postupak pod A.4.a),b). U slučaju cementiranja kočića može se koristiti GC Automix endodontski nastavak.
   b) Materijal istisnuti direktno u mesto kočića.
   c) Kočić odmah postaviti u mesto tokom 1 minuta posle nanošenja cementa.
   d) Održati umereni pritisak.
   VAŽNO:
   1) Temperatura u ustima ubrzava reakciju stvrdnjavanja cementa.
   2) Okolno svetlo može skratiti radno vreme . Preporučuje se da se smanji intenzitet ili da se isključi radno svetlo tokom postupka cementiranja.
   3) Kada je cement u dodiru sa akceleratorom G-Premio BOND DCA, stvrdnjavanje se ubrzava.
   4) Kočić ostaviti uronjen u cement tokom doziranja kako bi se izbeglo uključenje vazduha.
   5) NE koristiti lentulo spirale za postavljanje cementa u mesto kočića, budući da to može da skrati radno vreme.
   6) Korišćeni nastavak za mešanje može da se sa ostavi na špricu kao poklopac za čuvanje do sledeće upotrebe. Za svako nanošenje postaviti novi nastavak za mešanje.
4. ODSTRANJIVANJE VIŠKA CEMENTA
   Održati umereni pritisak osiguravajući da kočić ostane u mestu te odstraniti višak cementa odgovarajućim instrumentima. U slučaju livanog kočića i osnove, kratko stvrdnuti svaku površinu 1-2 sekunde vidljivim svetlom za polimerizaciju.
5. ZAVRŠNO STVRDNJAVANJE
   a) Održavajući umereni pritisak, polimerizovati svetlom sve površine/rubove po 20 sekundi (halogenim ili LED svetlom 700mW/cm²).
   b) Materijal ostaviti da stoji 4 minuta posle postavljanja kočića.

ČUVANJE
G-CEM LinkForce cement
Čuvati u frižideru na 2-8°C.
(Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje). Vidi rok isteka upotrebe.
G-Premio BOND DCA, G-CEM LinkForce Try-In Paste
Za optimalne rezultate preporučuje se čuvanje na sobnoj temperaturi od 4-25°C.
(Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje). Vidi rok isteka upotrebe.

RASPOLOŽIVE BOJE ZA G-CEM LinkForce i G-CEM LinkForce Try-In Paste
Translucent (prozirna translucentna), A2 (A2 translucentna), Bleach (opaker za izbeljivanje), Opaque (univerzalni opaker)

UPOZORENJE
1. Lična zaštitna sredstva, kao što su rukavice, maska za lice i sigurnosna zaštita za oči, treba uvek nositi.
2. U slučaju dodira sa očima, sa kožom ili sluzom, odmah odstraniti vatom ili sunđerom namočenom u alkohol. Isprati vodom. Za izbegavanje dodira može se koristiti koferdam i/ili Coccoa Butter, za izolaciju radnog polja od kože ili oralnih tkiva.
3. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
4. Ne koristiti GC G-CEM LinkForce i G-Premio BOND u kombinaciji sa materijalima koji sadrže eugenol, budući da eugenol može sprečiti stvrdnjavanje ili pravilno spajanje GC G-CEM LinkForce i G-Premio BOND.
   Ne koristiti GC G-CEM LinkForce i G-Premio BOND u kombinaciji sa supstancama poput hidrogen peroksida (H_2O_2), budući da će H_2O_2 sprečiti stvrdnjavanje ili pravilno spajanje GC G-CEM LinkForceа i G-Premio BONDA.
5. Koristiti zaštitu od svetla ili sličnu zaštitu za oči tokom svetlosne polimerizacije.
6. Ako se sredstvo prolije na sto ili pod, odmah ga obrisati suvom krpom.
7. Izbegavati udisanje ili gutanje materijala.
8. G-Premio BOND DCA i G-Premio BOND, G-Multi PRIMER su zapaljivi. Koristiti ih u dobro provetrenom prostoru.
9. Sve otpad zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima.
10. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija prekinuti upotrebu proizvoda i obratiti se lekaru.
11. Neki proizvodi navedeni u aktuelnom uputstvu za rad mogu da se klasifikuju kao opasni u skladu sa Globalno usklađenim sistemom razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS). Uvek se treba upoznati sa sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda koji su dostupni na:
   http://www.gceurope.com
   Može ih se i zatražiti i od dobavljača.

ČIŠČENJE I DEZINFEKCIJA
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKOVANJA: kako bi se izbegla kontaminacija između pacijenata ova višekratno upotrebljiva pakovanja zahtevaju dezinfekciju srednjeg nivoa. Odmah posle upotrebe pregledati višekratno upotrebljivo pakovanje i označiti oštećenja ako ih ima. Oštećenu spraviu baciti.
NE URANJATI U TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljno očistiti višekratno upotrebljivo pakovanje kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje prčjavštine.
Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednjeg nivoa prema registrovanoj zdravstveno-infektivnoj kontroli u skladu sa regionalno/nacionalnim smernicama.

Datum zadnje revizije: 02/2016

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

G-CEM LinkForce™
АДГЕЗИВНИЙ КОМПОЗИТНИЙ ЦЕМЕНТ

G-Premio BOND DCA
АКТИВАТОР ПОДВІЙН